

**CZ – IN 2721 Stopky inSPORTline Dual  
Chrono  
(WT058-B05R)  
NÁVOD NA POUŽITÍ**



**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 354878, 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264  
Objednávky: +420 556 300 970 [objednavky@insportline.cz](mailto:objednavky@insportline.cz)  
Reklama: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 018, [reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 018, [servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)  
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)  
Web: [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), [www.worker.cz](http://www.worker.cz), [www.worker-moto.cz](http://www.worker-moto.cz)



**Zastoupení pro Slovensko:**

**INSPORTLINĚ, s.r.o., Bratislavská 36, 811 06 Trenčín, IČO: 56311723, DIČ: SK2020177082**  
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
Reklama: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, [reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
Fax: +421(0)326 526 705,  
Web: [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), [www.worker.sk](http://www.worker.sk), [www.worker-moto.sk](http://www.worker-moto.sk)

Gratulujeme Vám ke koupi nových profesionálních stopek! Tyto stopky jsou uživatelsky příjemné, slouží ke sledování Vašeho času různými způsoby a v rozmanitých situacích. Pro snazší pochopení fungování a obsluhy tohoto zařízení čtěte pozorně tento manuál.

Funkce	3
Tlačítka a funkce	4
Čas	5
Stopky	6
Duální čas	8
Záznamy dat	9
Hodiny	10
Interval	11
Budík	12
Indikátor rychlosti	13
Počítání	14
Péče & údržba	15

### ČAS (TIME)

- zobrazuje čas s uvedením měsíce / data / dne v týdnu

### STOPKY (CHRONOGRAPH)

- měří uplynulý čas a umožňují záznam mezičasů nebo čistých časů jednotlivých kol

### DUÁLNÍ ČAS

- měří vedle sebe 2 časy zároveň

### ZÁZNAMY DAT (CHRONO DATA)

- lze prohlížet časové záznamy každého kola a běhu – celkový čas, nejrychlejší čas a průměrný čas.

### HODINY (TIMER)

- Odpočítávání (a sčítání) času.

### INTERVAL

- měří čas v intervalech s nastavitelnými časy jednotlivých kol a odpočinku.

### BUDÍK (ALARM)

- nastavení denních budíků (denně se opakují)  
- jednoduché ruční přepínání ON / OFF

### INDIKÁTOR RYCHLOSTI (PACER)

- nastavitelný v rozmezí 10 - 240.

### POČÍTÁNÍ (TALLY)

- jednoduchá funkce počítání.

**S1**

- +přepínání mezi režimy
- +Potvrzení nastavení
- +Start/Stop Čas 1

**S2**

- + Nastavení hodnoty číslic směrem dolů
- +Mezičasy
- +Vymazat naměřené časy
- +Prohlížení výsledků běhů/kol
- +Start/Stop Čas 2
- +Vstupní nastavení

**S3**


- + Nastavení hodnoty číslic směrem nahoru
- +Start / Pauza / Konec
- +Ukládání záznamů dat
- +Prohlížení záznamů dat
- +Budík (ALARM) On / Off
- +Indikátor rychlosti (PACER) On / Off
- +Přepínání mezi časem (Chrono) 1 a časem (Chrono) 2

**S4**

- +osvětlení



- Tlačítkem S3 se můžete přepínat mezi časy 1 a 2.
- Nastavení času: Stiskněte tlačítko S1 pro přepnutí do režimu ČASU.
- Pro úvodní nastavení času stiskněte tlačítko S2 a držte jej po dobu 3 sekund. Čas 1 (T1) začne blikat. Mezi časy 1 a 2 se můžete přepínat tlačítkem S3. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení a přejděte na hodiny.
- Tlačítkem S3 nastavujete číslice směrem nahoru, tlačítkem S2 směrem dolů. Pro rychlé listování číslic příslušné tlačítko chvíli podržte. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení. Stejným způsobem nastavíte minuty, sekundy, rok, měsíc a den (K vynulování počtu sekund stiskněte tlačítko S2 nebo S3). Tlačítkem S1 potvrďte nastavení.
- Tlačítkem S3 se můžete přepnout mezi 12/24 hodinovými formáty. Pokud zvolíte 24 hodinový formát, neobjeví se symboly AM/PM. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení.
- Tlačítkem S3 se přepínáte mezi funkcí ON/OFF nebo 12/24 hodinovými formáty. Pokud zvolíte 24 hodinový formát, neobjeví se symboly AM/PM. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení.




Měření a záznam mezičasů/časů jednotlivých kol s paměti do 100 mezičasů, zvukový signál označuje nejrychlejší mezičas.

- Stiskněte tlačítko S3. Mezičasy/časy jednotlivých kol se měří s přesností na 1/100 vteřiny, sekundy, minuty. Pokud je celkový čas If the accumulated times in a run proceed to hours, the elapsed hours appear above the primary display and replace 1/100 seconds in the secondary display.
- Horní řada číslic ukazuje čas jednotlivých kol, spodní řada číslic zobrazuje mezičas. Číslo aktuálního kola bliká v horní řadě.
- Po doběhnutí každého kola stiskněte tlačítko S2 a zaznamenejte svůj mezičas. Aktuální naměřený mezičas bude blikat na displeji po dobu 2 sekund. Kdykoli dosáhnete v dalším kole rychlejšího mezičasu, na displeji se v horní řadě objeví na 2 sekundy nápis „FASTEST“ (NEJRYCHLEJŠÍ).
- Když zmizí čas aktuálního kola, zobrazí se v horní řadě číslic znovu uplynulý čas pro další kolo. Ve spodní řadě číslic se mezičasy zaznamenávají non-stop.
- Tlačítkem S3 přerušíte/zastavíte měření času. Na displeji se

problíkne také aktuální mezičas. Pro pokračování v měření času stiskněte tlačítko S2, pro ukončení měření stiskněte tlačítko S3.

- Pokud chcete zaznamenané časy uložit do paměti, podržte tlačítko S3 po dobu 2 sekund, objeví se nápis “STORE DATA” (ULOŽIT DATA). Po uložení dat se automaticky přepne do dalšího běhu. (jen pokud je měření ukončeno).
- Pokud chcete naměřené časy vynulovat, stiskněte tlačítko S2 a držte jej po dobu 2 sekund. Na displeji se objeví nápis “CLEAR DATA” (VYMAZAT DATA), a můžete začít měřit znovu od začátku RUN –01 (BĚH –01). Všimněte si, že budou vymazána VŠECHNA zaznamenaná data a na displeji se znovu zobrazí RUN –01 (BĚH –01).



Měří a zaznamenává výsledné časy 2 kol/běhů současně.

- Stisknutím tlačítka S3 začnete měřit oba časy. Chrono 1 (čas 1) a Chrono 2 (čas 2) se začnou měřit ve stejnou chvíli.
- Tlačítkem S1 zastavíte (STOP) / budete pokračovat (START) v měření času 1 (Chrono 1). Tlačítkem S2 zastavíte (STOP) / budete pokračovat (START) v měření času 2 (Chrono 2).
- Tlačítkem S3 ukončíte měření obou časů
- Pokud chcete uložit výsledné časy, stiskněte tlačítko S3 a na okamžik podržte. Pokud chcete vymazat aktuální výsledný čas, stiskněte tlačítko S2.


\* Po ukončení měření, uložte nebo vymažte výsledné časy a přepněte se do dalšího režimu. Oba časy (Chrono 1, Chrono 2) musí být zastaveny.

Režim záznamů dat umí zobrazit časy jednotlivých kol, mezičasy, celkový čas, čas nejrychlejšího kola a průměrný čas.

- pro zobrazení naměřených údajů stiskněte tlačítko S2 a vyberte číslo kola. K prohlížení dat konkrétního kola stiskněte tlačítko S3.
- Pomocí tlačítka S3 si můžete prohlížet záznamy dat jednotlivých kol tak, jak šly za sebou, a to v tomto sledu: čas jednotlivých kol, celkový uplynulý čas, čas nejrychlejšího kola a průměrný čas kola.
- Pokud chcete vymazat záznamy aktuálního kola, stiskněte tlačítko S2 a na chvíli držte.



- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko S2 a držte po dobu 2 sekund. Na sekundu se na displeji objeví nápis "HOLD / ADJUST" („DRŽET / NASTAVIT“). Hodiny začnou blikat.
- Tlačítkem S3 přidáváte hodnotu čísel směrem nahoru, tlačítkem S2 směrem dolů. Pro rychlé listování číslic příslušné tlačítko chvíli podržte. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení a přesuňte se do režimu nastavení minut.
- Po konečném nastavení všech údajů stiskněte tlačítko S3 a zahájí se odpočítávání. Opětovným stisknutím tlačítka S3 se odpočítávání přeruší a po dalším stisknutí stejného tlačítka můžete v odpočítávání pokračovat.
- pro vynulování odpočítávání stiskněte tlačítko S2.
- Jakmile odpočítávání dosáhne nulové hodnoty „0“, přístroj začne měřit čas, který uplynul od dosažení nulové hodnoty. Pro přerušení stiskněte tlačítko S3, k vynulování tlačítko S2.
- 5 sekund před dosažením nulové hodnoty zazní zvukový signál.



- Měří váš čas v intervalech s osobním nastavením času jednotlivých kol a odpočinku.
- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko S2 a podržte 2 sekundy. Na sekundu se na displeji objeví nápis "HOLD / ADJUST" („DRŽET / NASTAVIT“). Hodiny začnou blikat
  - Tlačítkem S3 zvyšujete hodnotu číslice, tlačítkem S2 ubíráte. Pro rychlé listování mezi čísly podržte tlačítko. Pro potvrzení stiskněte tlačítko S1 a přesuňte se do režimu minut, kol/běhů, času odpočinku.
  - Pokud dosáhnete nastaveného času, začne se odpočítávat čas odpočinku. Po dosažení nulové hodnoty času odpočinku, začne další kolo.
  - Tlačítkem S3 můžete kdykoli přerušit čas. Pokud je potřeba, stiskněte v pauze tlačítko S2 a vymažte hodnoty.




- Tlačítkem S3 se můžete přepínat mezi ON/OFF, tlačítkem S2 mezi Budíkem 1 / Budíkem 2. Pokud je budík zapnutý tzn. "ON", zobrazí se na displeji symbol budíku.
- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko S2 a držte po dobu 2 sekund. Na sekundu se na displeji objeví nápis "HOLD / ADJUST" („DRŽET / NASTAVIT“). Hodiny začnou blikat.
- Tlačítkem S3 nastavujete hodnotu čísel směrem nahoru, tlačítkem S2 směrem dolů. Pro rychlé listování číslic příslušné tlačítko chvíli podržte. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení a přesuňte se do režimu nastavení minut.
- Po konečném nastavení všech údajů stiskněte tlačítko S1 a opusťte režim nastavení. Po nastavení času se budík automaticky zapne.
- Pokud je budík zapnutý „ON“, bude v nastaveném čase zvonit po dobu 30 sekund. Budík vypnete kterýmkoli tlačítkem.



- Stiskněte tlačítko S3 k přepnutí On / Off.
- Pro výběr frekvence rychlosti stiskněte tlačítko S2 a podržte 3 sekundy.

10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240

- V řadě čísel se posouváte dopředu pomocí tlačítka S3, dozadu pomocí tlačítka S2.
- Tlačítkem S1 potvrďte nastavení a opusťte režim.



S funkcí TALLY můžete počítat cokoli.

- Pro zahájení počítání stiskněte tlačítko S2 nebo S3.
- K vynulování stiskněte najednou obě tlačítka S2 a S3.

- Nikdy se nepokoušejte Vaše stopky demontovat nebo opravovat.
- Přístroj chraňte před extrémním horkem, otřesy a dlouhodobým vystavováním přímému slunečnímu záření.
- stopky můžete otírat lehce navlhčeným hadříkem. Pokud jsou na povrchu stopek viditelné skvrny, použijte na očištění povrchu jemné mýdlo. K čištění v žádném případě nepoužívejte silné chemikálie jako např. benzín, rozpouštědla, aceton, alkohol, repelent proti hmyzu. Tyto přípravky mohou poškodit těsnění, kryt a povrch zařízení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte je na suchém místě.
- Zabraňte přímému kontaktu přístroje s vlasovým šampónem, kolínskou, opalovacími krémy a dalšími toaletními potřebami, které mohou zapříčinit poškození plastových částí přístroje. Pokud se stopky dostanou do kontaktu s nějakými toaletními potřebami, okamžitě je utřete suchou měkkou utěrkou.





PWT058-03005