UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ

IN 6844 Pulsmetr inSPORTline Tact YP12595

OBSAH

TLAČÍTKA ... 4
DISPLEJ ... 4
ÚSPORA ENERGIE ... 4
REŽIMY ... 5
NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ ... 7
A. ZOBRAZENÍ ČASU ... 7
B. STOPKY ... 8
C. PULS ... 10
D. ZÁZNAMY ... 13
E. OSOBNÍ ÚDAJE ... 14
F. ODPOČET ČASU ... 15
G. BUDÍK A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ... 16
H. DUÁLNÍ ČAS ... 17
I. UKAZATEL TEMPA ... 18
PODSVÍCENÍ ... 19
UKAZATEL SLABÉ BATERIE ... 20
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ... 20
UPOZORNĚNÍ ... 21
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ... 22

	SNÍMAČ TEPU		
	PODSVÍCENÍ		**STOPKY**
	DUÁLNÍ ČAS		**ČASOVÝ ODPOČET**
	ZVUKOVÁ SIGNALIZACE		**5 NEZÁVISLÝCH BUDÍKŮ**
	KALENDÁŘ NA 100 LET		**UKAZATEL TEMPA**
	VODOTĚSNOST DO 50 M		**BATERIE (CR2032)**

TLAČÍTKA

V manuálu se používají pro označení tlačítek níže uvedená písmena.

A – Reset/Stop

B – Režim

C – Podsvícení / -

D – Start / Mezičas / +

E – Snímač tepu

F – Snímač tepu

DISPLEJ

Na displeji se zobrazují následující údaje:



1. **Tepová frekvence**
2. **Hodiny**
3. **Letní čas**
4. **Budík**
5. **Den v týdnu**
6. **Zvukové signalizace**
7. **Ukazatel vybité baterie**
8. **Minuty**
9. **Vteřiny**
10. **Datum**

ÚSPORA ENERGIE

- Při obdržení budou hodinky vypnuté.
- Pro zapnutí displeje přidržte tlačítko D na dobu alespoň 2 vteřin.
- Před prvním použitím je třeba nastavit čas (viz kapitola NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ).



REŽIMY

Pro změnu režimu slouží tlačítko B. Režimy se přepínají v následujícím pořadí: aktuální čas – stopky – tepová frekvence – záznamy – osobní údaje – odpočet času – budík – duální čas – ukazatel tempa.

A. ZOBRAZENÍ ČASU

- 12/24 hodinový formát
- hodiny – minuty – vteřiny, měsíc, datum, den v týdnu
- Kalendář na 100 let (2000-2099)

B. STOPKY

- Jednotka: 1/100 vteřiny
- Paměť na 8 kol/mezičasů
- Rozsah měření: 0´00´´00 – 23:59´59´´

C. PULS

- Rozsah měření: 30-240 tepů/min
- Maximální délka měření: 60 vteřin

D. ZÁZNAMY

- Paměť na 20 tréninků (Průměrný tep, Maximální tep, Minimální tep, Délka tréninku, Datum)



E. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

- Nastavitelné parametry: Pohlaví, Věk.

F. ODPOČET ČASU

- Rozsah odpočítávání: 23:59´59´´ - 0´00´´00.

G. BUDÍK

- Možnost nastavení 5 různých budíků
- Zvukové signalizace

H. DUÁLNÍ ČAS

- Zobrazení druhé časové zóny.

I. UKAZATEL TEMPA

- Pro nastavení tempa má uživatel na výběr z 18 možností (rozsah: 10-320)

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ

A. ZOBRAZENÍ ČASU

KALENDÁŘ

- V režimu hodin přidržte pro zobrazení kalendáře tlačítko D. Kalendář ukazuje aktuální rok, měsíc a den

NASTAVENÍ ČASU

1. V režimu pro zobrazení hodin přidržte tlačítko A, dokud se nerozblikají vteřiny (blikání znamená, že lze hodnotu změnit).



2. Pro vynulování stiskněte tlačítko C nebo D.

3. Pro uložení a přechod k nastavení dalšího parametru stiskněte tlačítko B.

4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.

5. Bod 3 a 4 opakujte, dokud nenastavíte všechny parametry. Parametry se přepínají v tomto pořadí: vteřiny – hodiny – minuty – rok – měsíc – den – formát měsíc-den/den-měsíc – DST (Letní čas)
6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A (den v týdnu se nastaví automaticky podle nastaveného kalendářního roku, měsíce a dne).

B. STOPKY

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU

1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D.

2. Pro ukončení měření stiskněte tlačítko A.

3. Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko A ještě jednou.

MĚŘENÍ MEZIČASU



1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D.

2. Pro zaznamenání a zobrazení mezičasu SPL1 stiskněte tlačítko D. (po 2 vteřinách se displej automaticky přepne zpět na stopky)

3. Pro zaznamenání dalších mezičasů (SPL1-SPL8) postupujte stejně jako v bodě 2.

4. Pro zastavení stopek stiskněte tlačítko A.

MĚŘENÍ ČASU KOLA

1. V režimu stopek stiskněte pro zobrazení času kola tlačítko B (pokud je zaznamenáno více časů kol).

2. Pro zobrazení času dalšího kola (LAP1-LAP8) stiskněte tlačítko D.

3. Pro zobrazení času předchozího kola (LAP8-LAP1) stiskněte tlačítko C.

4. Pro zobrazení mezičasů stiskněte tlačítko A.

5. Pro přepnutí na další mezičas (SPL1-SPL8) stiskněte tlačítko D.

6. Pro přepnutí na předchozí mezičas (SPL8-SPL1) stiskněte tlačítko C.

7. Pro návrat do režimu stopek stiskněte tlačítko A.

C. PULS

MĚŘENÍ

1. Nasaďte si hodinky a přepněte je do režimu HRM.

2. Položte palec a ukazováček na snímače E a F. Po 5-20 vteřinách se zobrazí Váš tep. (viz obrázek – ruce se nesmí navzájem dotýkat)



3. Změření tepu je doprovázeno pípnutím (jestliže jsou nastaveny osobní údaje pohlaví a věk, zobrazí se % z maximální tepové frekvence)

	2 vteřiny po umístění prstů na snímače	Po 5-20 vteřinách	
Režim pro snímání tepu	Ikona ♥ se rozbliká	Změřený tep (jestliže nejsou nastaveny osobní údaje)	Změřený tep (jestliže je zadáno pohlaví a věk uživatele)

- Maximální doba měření: 60 vteřin.
- Pokud dojde k chybě, přepne se displej po 20 vteřinách zpět do režimu pro měření tepu.
- Procentuální vyjádření tepové frekvence se počítá následovně:

  Muž: Tepová frekvence / (220-věk)*100%

  Žena: Tepová frekvence / (226-věk)*100%

FUNKCE HRC

- Do paměti se automaticky ukládá záznam o průběhu tepové frekvence při posledním měření.

1. Pro zobrazení posledního měření (je-li záznam k dispozici) stiskněte v režimu HRM tlačítko B – nejdříve se zobrazuje průměrný tep.



2. Pomocí tlačítka D můžete přepínat mezi hodnotami v tomto pořadí: průměrný tep – maximálním tep – minimálním tep.

3. Pomocí tlačítka C můžete přepínat mezi hodnotami v tomto pořadí: průměrný tep – minimální tep – maximální tep

4. Pro zobrazení údajů (maximální/minimální/průměrný tep) zaznamenaných během první vteřiny od zahájení měření stiskněte tlačítko A.

5. Pomocí tlačítka D můžete přepínat mezi údaji v pořadí HRC01-HRC60.

6. Pomocí tlačítka C můžete přepínat mezi údaji v pořadí HRC60-HRC01

- HRC01 --- Údaje o tepu zaznamenané v první vteřině měření
- HRC60 --- Údaje o tepu zaznamenané v šedesáté vteřině měření

SMAZÁNÍ ULOŽENÝCH ÚDAJŮ



- Pokud přidržíte na dobu 2 vteřin tlačítko A (rozbliká se „del“), smažou se všechny údaje zaznamenané při posledním měření a displej se přepne do režimu pro snímání tepu (HRM).

D. ZÁZNAMY

ZVOLENÍ ZÁZNAMU

- V režimu pro prohlížení záznamů slouží k přepínání mezi jednotlivými záznamy record1-record20 tlačítko A.



PROHLÍŽENÍ ZAZNAMŮ

- Ve stavu REC (celkový záznam) lze pomocí tlačítka D přepínat údaje v tomto pořadí: průměrný tep – maximální tep – minimální tep.



- Ve stavu REC (celkový záznam) lze pomocí tlačítka C přepínat údaje v tomto pořadí: průměrný tep – minimální tep – maximální tep.



- Ve stavu R01-R20 (záznam1-záznam20) lze pomocí tlačítka D přepínat údaje v tomto pořadí: čas a datum – průměrný tep – maximální tep – minimální tep.

- Ve stavu R01-R20 (záznam1-záznam20) lze pomocí tlačítka C přepínat údaje v tomto pořadí: čas a datum – minimální tep – maximální tep – průměrný tep.



- Pod názvem R01 jsou uloženy údaje o posledním tréninku.

SMAZÁZNÍ ZÁZNAMU

- Pro vymazání všech záznamů přidržte ve stavu REC na dobu 2 vteřin tlačítko A (na displeji se rozbliká „del“).
- Pro vymazání konkrétního záznamu přepněte displej na požadovaný záznam (R01-R20) a přidržte na dobu 2 vteřin tlačítko A (na displeji se rozbliká „del“).

E. OSOBNÍ ÚDAJE

NASTAVENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V režimu osobních údajů přidržte tlačítko A, dokud se nerozbliká ukazatel pohlaví SEX (pokud parametr bliká, lze jej změnit).



2. Pomocí tlačítka C nebo D nastavte pohlaví: male (muž), female (žena)



3. Pro přechod k nastavení věku AGE stiskněte tlačítko B.

4. Zadejte svůj věk pomocí tlačítek D a C. Tlačítko D slouží k přičítání a C k odečítání jednotek. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.

5. Pro uložení informací a ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

F. ODPOČET ČASU

- Po skončení časového odpočtu se ozve zvuková signalizace, která trvá 60 vteřin. Zvukovou signalizaci lze ukončit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

NASTAVENÍ ČASOVÉHO ODPOČTU

1. V režimu pro odpočet času přidržte tlačítko A, dokud se nerozbliká ukazatel hodin (blikání znamená, že lze hodnotu změnit).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.

3. Pro uložení a přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B.

4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.

5. Stejným způsobem jako v bodech 3 a 4 nastavte vteřiny.
6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

OVLÁDÁNÍ ČASOVÉHO ODPOČTU

1. Pro spuštění odpočtu stiskněte tlačítko D.

2. Pro pozastavení odpočtu stiskněte tlačítko D ještě jednou.

- Během odpočtu posledních šedesáti vteřin se ozývá zvuková signalizace (60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1).

G. BUDÍK A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

- Budík zvoní přibližně 60 vteřin každý den v nastaveném čase. Pro zastavení budíku stačí stisknout jakékoliv tlačítko.

BUDÍKY A DALŠÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

- V režimu budíku slouží pro výběr budíků (ALARM1-ALARM5) a signalizací tlačítko A.

- Pro zapnutí/vypnutí zvukových signalizací (symbol) a budíků (ALARM1-ALARM5, symbol) slouží tlačítko D.

NASTAVENÍ BUDÍKU Č. 1

1. Pokud je displej přepnut na budík č.1 (alarm1), přidržte tlačítko A, dokud se nerozblikají hodiny. Objeví se symbol . (pokud parametr bliká, lze změnit jeho hodnotu).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.

3. Pro přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B.

4. Pro přičítání minut slouží tlačítko D, pro odečítání tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání minut tlačítko přidržte.

5. Pro uložení a ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

- Stejným způsobem lze nastavit budík č. 2-5.

H. DUÁLNÍ ČAS

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

1. V režimu duálního času přidržte tlačítko A a rozbliká se ukazatel hodin (pokud parametr bliká, lze nastavit jeho hodnotu).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D, pro snížení tlačítko C. Pro rychlejší přičítání/odečítání jednotek tlačítko přidržte.

3. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko B.

4. Stiskněte tlačítko C nebo D (jedno stisknutí = posun o třicet minut).

5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

I. UKAZATEL TEMPA

NASTAVENÍ TEMPA

1. V režimu pro kontrolu tempa přidržte tlačítko A, dokud se ukazatel nerozbliká (pokud parametr bliká, lze jej změnit)



2. Pomocí tlačítek C a D zvolte požadované tempo: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 240 – 280 – 320

3. Pro uložení a ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

ZAPNUTÍ UKAZATELE TEMPA

1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko D.

2. Pro vypnutí stiskněte tlačítko D ještě jednou.

PODSVÍCENÍ

- Elektro-luminiscenční podsvětlení umožňuje snadné čtení údajů ve tmě.

ZAPNUTÍ

- V režimu pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko C. Podsvícení displeje trvá přibližně 3 vteřiny.

UKAZATEL SLABÉ BATERIE

- Jestliže baterie nedodává dostačující energii, zobrazí se na displeji ikona . Po výměně baterie tato ikona zmizí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Cvičení vždy představuje určité zdravotní riziko, obzvláště u začátečníků.

MINIMALIZACE RIZIK SPOJENÝCH SE CVIČENÍM

Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme před zahájením cvičebního programu zodpovědět následující otázky. Pokud zní odpověď na některou z otázek **ANO**, doporučujeme Vám, abyste se před zahájením cvičení poradili s lékařem.

- Co se týče cvičení, byli jste posledních pět let pasivní?
- Máte vysoký krevní tlak?
- Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi?
- Máte příznaky nějakého onemocnění?
- Užíváte léky na krevní tlak nebo na srdce?
- Pociťoval(a) jste někdy dýchací obtíže?
- Zotavujete se z vážného úrazu nebo lékařského zásahu?
- Máte kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát?
- Jste kuřák?
- Jste těhotná?

Kromě cvičení, léků na srdce, vysokého krevního tlaky, psychických problémů, astmatu, dýchacích problémů atd. mohou tepovou frekvenci ovlivňovat také energetické nápoje, alkohol či nikotin.

Při cvičení si všímejte reakcí svého těla. Pokud začnete během cvičení pociťovat nečekanou bolest nebo slabost, přestaňte cvičit nebo pokračujte zvolněným tempem.

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY S ELEKTRONICKÝMI IMPLANTÁTY

Osoby s kardiostimulátorem či jiným elektronickým implantátem používají sporttester s hrudním pásem na vlastní nebezpečí. Tyto osoby by nejdříve měly sporttester vyzkoušet pod lékařským dohledem, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost implantátu i sporttesteru.

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY ALERGICKÉ NA NĚKTERÝ Z MATERIÁLŮ

Osoby alergické na některý z použitých materiálů a osoby s podezřením na alergickou reakci by měly hrudní pás nosit na tričku. V tomto případě je ovšem pro přesnost měření třeba navlhčit tričko, a to na místech, kde je v kontaktu s gumovým vroubkováním snímače.

Poznámka:

- Sporttester patří mezi univerzální přístroje pro snímání tepu a naměřené hodnoty jsou pouze orientační.
- Jedná se o precizně zpracovanou elektronickou pomůcku, ale při poruše, nesprávném zacházení nebo působení vnějších vlivů může představovat zdravotní riziko, proto ji používejte na vlastní nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ

1. Nepokoušejte se z hodinek sundat sklíčko ani zadní krytku.
2. Nemačkejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se v hodinkách objeví stopy vlhkosti, předejte je co nejdříve Vašemu prodejci. Může dojít ke korozi kovových částí.
4. Hodinky jsou určeny k běžnému používání, nejsou odolné proti silným otřesům (hrubému zacházení) a pádům.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození plastových částí.
7. Hodinky nevystavujte působení elektromagnetického pole nebo statické elektřiny.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

SEVEN SPORT, s. r. o.
Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČ0: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamace: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz

Zastoupení pro Slovensko:
INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamace: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce: