



Návod k použití -CZ

IN 3160, IN 3161, IN 3162, IN 3730, IN 3731

Trampolínový set Kangaroo (244, 366, 430, 183, 305 cm)



PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TENTO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PŘED MONTÁŽÍ A SAMOTNÝM UŽÍVÁNÍM VAŠÍ TRAMPOLÍNY

PRAVIDLA

Přečtěte si instrukce před použitím a ponechte si je pro další reference.

- Před tím, než s montáží vaší trampolíny začnete, se ujistěte, že máte všechny díly uvedené v “Parts List / seznamu dílů”.
- Pro montáž a demontáž trampolíny je vždy potřeba dvou osob.
- Ujistěte se, že plocha, kde bude trampolína používána, má minimálně 250 cm volného prostoru po všech stranách a alespoň 750 cm volného prostoru nad trampolínou pro bezpečnost uživatelů.
- Ujistěte se, že montáž trampolíny bude za všech okolností provedena podle tohoto uživatelského / montážního manuálu.
- Plocha, kde bude trampolína používána, musí být naprosto plochá a v rovině a bez jakýchkoliv nečistot. Jakákoliv nerovnost způsobí pohyb rámu a může způsobit potenciální škody na “T” sekcích všech spojů.
- Trampolína nesmí být užívána dětmi do věku 6 let.
- Nepřekračujte maximální nosnost trampolíny, která je 100 Kg.
- Nedovolte používání trampolíny více než jednou osobou najednou.
- VŽDY, než znovu použijete trampolínu, ji řádně zkontrolujte kvůli opotřebovaným dílům.
- VŽDY skákejte na trampolíně v ponožkách.
- NIKDY, když jste na skákací ploše trampolíny, nemějte na nohou obuv (např. boty nebo tenisky).
- SUNDEJTE si všechny brýle a helmy, když používáte trampolínu.
- VŽDY si sundejte šperky (zejména řetízky) před tím, než začnete používat trampolínu.
- VŽDY skákejte uprostřed skákací plochy, nikdy ne po stranách.
- Nedělejte kotrmelec a neskačte na kolenu, aniž byste měli správné školení a dohled, bez správného výcviku by mohlo dojít k vážnému zranění.
- NIKDY nedovolte vlézt dalším osobám pod trampolínu, sedět, stát nebo ležet na okrajích rámu zatímco trampolínu používáte.
- **DĚTEM POUŽÍVAT TRAMPOLÍNU NENÍ DOVOLENO BEZ DOHLEDU ZODPOVĚDNÝCH DOSPĚLÝCH OSOB POUČENÝCH O SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY.**
- Na trampolínu nastupujte a sestupujte z ní s veškerou opatrností.
- NIKDY nepoužívejte trampolínu za mokrého a větrného počasí.
- NIKDY nepoužívejte trampolínu, když jste požili alkohol, drogy nebo jiné léky, které mohou zhoršit váš odhad.

- **Varování!**
- Trampolíny jsou zábavné a skvělé cvičení pro lidi, ale jsou to také odpružená zařízení, která vrhají uživatele do nezvyklé výšky a nutí je do různých tělesných pohybů, odskakování z trampolíny, vede k nárazům o rám nebo pružiny, nebo nesprávnému přistání na podložce trampolíny, což může způsobit zranění.
- Nikdy nepřistávejte na hlavě nebo krku, mohlo by to způsobit ochrnutí nebo i smrt, i když byste přistáli uprostřed skákací plochy. Abyste snížili tento risk, nedělejte salta, kotouly ani přemety.
- Nepoužívejte trampolínu, pokud máte vysoký krevní tlak nebo máte historii jakéhokoliv mentálního nebo fyzického stavu, což by mohlo přivodit zranění.
- Nepoužívejte trampolínu, pokud jste těhotná žena.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby trampolínu používala jen jedna osoba najednou, více skákajících může zvýšit šance ztráty kontroly, kolize a pádu, může to mít za následek zlomený krk, úraz zad nebo nohou.

Role skákajících v prevenci nehod:

Vzdělávání na straně uživatele je nutné pro bezpečnost, každý uživatel by se měl naučit, jak ovládat odrazy a základní přistávací polohy a jejich kombinace, než se přistoupí k střední kvalifikaci; doporučujeme, aby uživatel navštívil kurz skákání na trampolíně, aby si mohl vychutnat maximální využití trampolíny a zažil spoustu legrace.

Kontaktujte naše Oddělení služby zákazníkovi pro místní kurzy skákání na trampolíně.

Povětrnostní podmínky:

Měli byste věnovat speciální péči změnám počasí, mokrá skákací plocha trampolíny je velmi kluzká, což není bezpečné. Nárazový nebo silný vítr může způsobit uživateli ztrátu kontroly. Chcete-li snížit riziko poranění, používejte trampolínu pouze ve vhodných povětrnostních podmínkách, v podmínkách teploty pod nulou se jazyk a rty mohou přilepit ke kovovému rámu trampolíny. V teplejším a slunečnějším počasí mohou být díly horké, teplota by měla být během hry kontrolována, zejména teplota kovového rámu.

Vodní hry

- Mnoho ploch se stane kluzkými během hrátek s vodou, proto je třeba extra opatrnosti a dohledu při kombinaci např. s dětskými bazény, vodními skluzavkami a pod. spolu s jinými formami venkovních her.

Čištění

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, používejte měkký vlhký hadřík k odstranění veškerých nečistot a prachu z odrazové plochy a krytu pružin.

Skladování


- Doporučujeme, aby vaše trampolína byla během zimních měsíců skladována v suchém a čistém prostoru k prodloužení její životnosti.

Seznam dílů trampolíny

Položka	Název	6' KS	8' KS	10' KS	12' KS	14' KS	15' KS	16' KS
A	Vrchní díly rámu	6	6	8	8	8	10	12
B	Kryt pružin	1	1	1	1	1	1	1
C	Skákací plocha	1	1	1	1	1	1	1
D	Pružiny	36	48	64	72	80	90	96
E	Prodlužovací nohy	6	6	8	8	8	10	12
F	Základna noh	6	6	8	8	8	10	12
G	Dotahovací nástroj	1	1	1	1	1	1	1


POZN.: 8' = 244 CM, 10' = 305 CM, 12' = 366 CM, 14' = 427 CM, 15' = 457 CM, 16' = 488 CM

Obrázková příloha dílů je na následující straně.




8' Trampoline (3 nohy)

6' Trampoline



10' & 12' & 14' Trampolines (4 nohy)




(5 noh)

15' Trampolines (5 Legs)

Obrázková příloha - Seznam dílů




A




B




C



D



G




MONTÁŽ TRAMPOLÍNY

UPOZORNĚNÍ: Pro následující montáže je zapotřebí dvou fyzicky zdatných osob, pro vaši bezpečnost byste měli mít vhodnou obuv a oblečení. Nedodržení těchto instrukcí a varování může mít za následek zranění.

POZN.: Obrázky se s různými modely trampolín mohou mírně lišit.

1. Rozložte na podlahu všechny díly trampolíny jak je znázorněno na obrázku.



2. Spojte dvě prodlužovací nohy k jedné základně noh a spojte je dohromady pomocí šroubů. Opakujte pro všechny nohy.



3. Spojte vrchní díly rámu do kruhu. Propojení posledních dílů může vyžadovat sílu dvou osob. Druhá osoba by měla držet protistranu rámu zatímco vy spojíte oba konce celé konstrukce dohromady (viz. obrázek).



4. Připojte všechny podpěry nohou, které jste spojili v kroku 2, k rámu (viz. obrázek).



5. Na konci by trampolína měla vypadat takto (viz. obrázek).



6. Položte skákací plochu dovnitř rámu sešitou stranou směrem dolů a zahákněte pružiny do trojúhelníkového ouška na skákací ploše. Pak druhý konec pružiny zahákněte do rámu trampolíny (viz. obrázek).



7. Opakujte krok 6 přímo naproti, kde jste připojili první pružinu. Pak připojte další dvě pružiny v poloviční vzdálenosti mezi prvními dvěma pružinami, přímo naproti sobě. Tím se zajistí rozdělení stejnoměrného napětí mezi pružinami (viz. obrázek).



8. Opakujte tento process pro zbývající pružiny. Použijte příložený dotahovací nástroj, jak je znázorněno na obr. níže.

Upozornění: Během montáže pružin buďte velmi opatrní kam dáváte své ruce a jiné části svého těla, abyste předešli možnému poranění. Mějte na rukou rukavice.



9. Pružiny pod silným pnutím mohou vyžadovat, aby sousedící pružiny byly uchyceny do každého čtvrtého nebo pátého otvoru v rámu, aby se napětí pružin rozložilo stejnoměrně.



10. Upevněte zbývající pružiny dokud nejsou uchyceny všechny pružiny k rámu.



11. Položte kryt pružin na vnější okraj rámu tak, aby pružiny byly zakryty.



12. Přivažte všechny provázky na krytu k rámu trampolíny.





13. Pokračujte k sekci “TESTING THE TRAMPOLINE / Testování trampolíny” v tomto manuálu před prvním skákáním na trampolíně.



SEZNAM DÍLŮ BEZPEČNOSTNÍHO OHRAZENÍ

Položka	Název	6' KS	8' KS	10' KS	12' KS	14' KS	15' KS	16' KS
A	Upínací svorka	12	12	16	16	16	20	24
B	Krytka tyče	6	6	8	8	8	10	12
C	Spodní krytka tyče	6	6	8	8	8	10	12
D	Vrchní tyč	6	6	8	8	8	10	12
E	Spodní tyč	6	6	8	8	8	10	12
F	Pěnovka	12	12	16	16	16	20	24
G	Bezpečnostní síť	1	1	1	1	1	1	1



MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO OHRAZENÍ / SÍTĚ

UPOZORNĚNÍ: Pro následující montáž je zapotřebí dvou fyzicky zdatných osob, pro vaši bezpečnost byste měli mít vhodnou obuv a oblečení. Nedodržení těchto instrukcí a varování může mít za následek zranění.

POZN.: Obrázky se s různými modely trampolín mohou mírně lišit.

1. Nasuňte pěnovku na tyč jak je znázorněno na obrázku. Opakujte pro všechny tyče.



2. Nasuňte koncovku tyče na vrchní tyč a pak nasuňte spodní krytku na spodní tyč. Následně zasuňte spodní tyč do vrchní tyče a potlačte (viz. obr. níže). Opakujte pro všechny tyče.



3. Umístěte upravenou bezpečnostní krycí síť na trampolíne – připraveno na další montážní krok.
4. Zvolna nasuňte tyče bezpečnostního hrazení, které jste smontovali v kroku 2, do návleků na tyče v bezpečnostní síti (viz. obrázek níže).



- Opakujte krok 4 pro všechny tyče bezpečnostního hrazení. Ujistěte se, že tyče do návleku vložíte pevně.



- Budete možná potřebovat pomoci další osoby, která bude držet tyče hrazení na místě zatímco vy upnete tyče do základny nohou (jak je znázorněno na obr. níže).




- Použijte rychloupínací svorku k zajištění tyčí hrazení ke spodní tyči a do svařovaných trubek rámu (ne do prodlužovacích noh).
- Použijte rychloupínací svorku k zajištění tyčí hrazení k vertikální sekci základny nohou (ne do prodlužovacích noh).



9. Opakujte postup od kroku 6 do kroku 8 pro zbývající spodní i horní tyče.



10. Bezpečnostní hrazení by při uvolnění háků mělo vypadat jako na obrázku výše.




11. Uchytněte háky na nejbližší trojúhelníkový kroužek podložky. Pokud připevnění bude pro vás obtížné, následujte krok 12.



12. Připevněte háček na kroužek pružiny (viz.obrázek výše).

13. Zavřete vstupní zip a utáhněte všechny vchodové háčky. Dohlížející musí znovu bezpečně zazipovat a přeháknout všechny vstupní háčky předtím, než se trampolína začne používat.



14. Přistupte k části “*Testing the Trampoline / Testování trampolíny*” v tomto manuálu předtím, než začnete trampolínu užívat.



TESTOVÁNÍ TRAMPOLÍNY

Poté, co jste trampolínu sestavili, je důležité, abyste provedli následující kontrolní, bezpečnostní kroky:

Zkontrolujte za použití přiložených nástrojů, zda jsou všechny šrouby a matice pořádně dotažené a ne přetažené.

Zkontrolujte pod trampolínou a ujistěte se, že jsou všechny pružiny správně a řádně zaháknuty do rámu trampolíny.

Zkontrolujte, že povrch, na kterém trampolína stojí, je rovná a pevná a že trampolína stojí na zemi bez hnutí.

Zkontrolujte, zda kryt pružin kompletně zakrývá všechny pružiny na vnějším obvodu rámu trampolíny.

BEZPEČNOSTNÍ HRAZENÍ / SÍŤ:

Zkontrolujte všechny svislé tyče bezpečnostní sítě a ujistěte se, že jsou bezpečně a pevně ukotvené.

Zkontrolujte síť a ujistěte se, že během montáže nedošlo k jejímu natržení.

Zkontrolujte zips a síťový vchod, zda fungují správně.

Ujistěte se, že všechny háčky jsou bezpečně uchyceny do "V" úchyťů pružin.

Poté, co jste provedli všechny tyto popsané kontrolní kroky a trampolína prošla všechny první montážní kontrolní kroky, můžete přistoupit ke zkontrolování její stability. Jedna osoba musí vstoupit na trampolínu a odrážet se na prostředku skákací plochy po dobu asi 5 minut aby se zjistilo, že je trampolína stabilní a že byla umístěna na správné místo. Pokud je nestabilní, musíte ji za pomoci asi 4 osob přemístit na vhodnější, pevný povrch a znovu opakovat kontrolní postup dokud nebude vše v pořádku a bezpečné.

Pamatujte vždy následovat tento uživatelský manuál. Přejeme vám, abyste si na své nové trampolíně užili spoustu legrace a zábavy.

Trampolína se dodává kompletně s ochrannými matracemi, obvodovými ochrannými sítěmi a příslušenstvím.

Trampolíny splňují Evropskou normu EN 13219:2001 pro gymnastické nářadí a trampolíny. Všechny funkční a bezpečnostní požadavky zkušební metody.

Záruční podmínky, reklamace

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny

vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamace: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamace: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:



User Manual - EN

IN 3160, IN 3161, IN 3162, IN 3730, IN 3731

Kangaroo Trampoline Set (244, 366, 430, 183, 305 cm)



PLEASE READ BEFORE ASSEMBLING

AND USING YOUR TRAMPOLINE

REGULATIONS

Please read the instructions before use and retain them for future reference.

- Before you begin to assemble your product please ensure that you have all the parts that are listed in the “Parts List” details.
- Two people are required to assemble and disassemble the product at all times.
- Ensure that the area in which the trampoline is intended for use has a minimum of 250cm cleared for safe play on all sides, and has 750cm clearance at the top of the trampoline for a clear safe play area.
- Ensure that you assemble the trampoline according to the User Manual at all times.
- The area in which the trampoline is intended for use must be completely flat and level, free from any debris. Any un-level ground will cause movement on the frame and could cause potential damage to the “T” section joints.
- The Trampoline is Not to be used by children under 6 Years of Age.
- DO NOT exceed maximum weight load of 100Kilos.
- DO NOT allow more than one person on the trampoline at anyone time.
- ALWAYS Before you use the trampoline again, inspect the trampoline for any worn parts.
- ALWAYS wear socks when using the trampoline.
- NEVER wear footwear (e.g. shoes or trainers) when using the trampoline.
- REMOVE all glasses and helmets when using the trampoline.
- ALWAYS remove jewellery before using the trampoline.
- ALWAYS jump in the middle of the trampoline never at the sides.
- DO NOT fall or bounce on your knees with out the correct training and supervision as without the correct training could cause serious injury.
- DO NOT somersault on the trampoline as this can cause serious injury.
- NEVER allow other persons to go under, sit, stand, or lie on the frame pads whilst the trampoline is in use.
- **CHILDREN MUST NEVER USE THE TRAMPOLINE UNLESS SUPERVISED BY A RESPONSIBLE ADULT WITH KNOWLEDGE OF TRAMPOLINE USE.**
- Mount and dismount the trampoline with care as injury may result.
- NEVER use the trampoline in wet and windy conditions.
- NEVER use the trampoline when under the influence of alcohol, drugs, or medication, which may impair the jumpers judgement.

Caution!

- Trampolines are great fun and fantastic exercise for the people, but it is also a rebounding device, which propels the user to unaccustomed heights, and into a variety of body movements, rebounding off the trampoline, striking the frame or springs, or improper landing on the trampoline mat may cause injury.
- Do not land on your head or neck, paralysis or death can result even if you land in the middle of the trampoline bed. To reduce the chance of landing on your head or neck, do not do somersaults, or flips.
- Do not use the trampoline if you have high blood pressure, or have a history of any mental or physical conditions as this could cause injury.
- Do not use the trampoline if you are pregnant.
- For safety reason we recommend that the trampoline be used by one person at a time only, multi jumpers increase the chances of loss of control, collision, and falling off, this can result in broken necks, back or legs.

Jumpers Role in Preventing Accidents:

Education on the part of the user is a must for safety, each user must learn how to control the bounce and the basic landing positions and combinations before proceeding to intermediate skills, we would recommend that a user attend trampoline classes so that they can enjoy the maximum use of their trampoline with lots of fun.

Contact our customer service department for your local trampoline classes.

Weather Conditions:

- Special care should be taken as the weather conditions can change, In particular a wet trampoline mat is too slippery for safe jumping. Gustly or severe winds can cause the user to lose control. To reduce the chance of injury use the trampoline only in appropriate weather conditions, in subzero weather conditions the tongue and lips can stick to the metal work. In warmer and sunnier weather parts can become hot and the temperature should be checked during play, especially the metal frame work.

Water play


- Many surface can become slippery during water play, extra caution and supervision is required when combining water e.g. paddling pools, aqua slides etc along with any other forms of outdoor play.

Cleaning


- Do not use any abrasive cleansers for cleaning, use a soft damp cloth to eliminate any dirt or dust on the bounce mat and spring covers.
- We recommend that your trampoline be stored away during the winter months to prolong the life of you product.

Trampoline Parts list

ITEM	NAME	6' QTY	8' QTY	10' QTY	12' QTY	14' QTY	15' QTY	16' QTY
A	Top rail	6	6	8	8	8	10	12
B	Spring Pad	1	1	1	1	1	1	1
C	Bounce Mat	1	1	1	1	1	1	1
D	Springs	36	48	64	72	80	90	96
E	Leg Extensions	6	6	8	8	8	10	12
F	Leg Base	6	6	8	8	8	10	12
G	Spring Tool	1	1	1	1	1	1	1




8' Trampoline (3 Legs)



10' & 12' & 14' Trampolines (4 Legs)

6' Trampoline




15' Trampolines (5 Legs)


Parts list




A



B




C




E

E

F



D




G

TRAMPOLINE ASSEMBLY

WARNING: Two adults in good physical condition are required for the following assembly, for your safety, you should wear proper shoes and clothing. Failure to follow these instruction and warning may result in injury.

NOTE: Pictures may vary slightly with the different trampoline models.

14. Lay out all the trampoline parts in ground, as shown above.



15. Attach the two legs extensions to a leg base and fix together by screws. Repeat for all the legs.



16. Attach the top rails to form a large circle. Joining the last link may require two people. The second person should hold the opposite side. While you bring both ends of the circle together.



17. Attach the all legs support you assembled in step 2 to the top frame.



18. At this stage the trampoline should like the picture showed.



19. With stitching portion facing down, lay bounce mat inside frame and attach a spring in to one of triangle rings on the mat. Then attach the other end of the spring to the frame.



20. Repeat step 6 directly across from where you attach the first spring. Then attach two more springs half distance between the first two springs, directly across from each other. This will ensure equal tension is distributed between the springs.



21. Repeat process for the remaining springs. Use the spring tool, as shown above.

Warning: During spring assembly, please be careful where you place your hand and other parts of you body as connector points and springs become locations.



22. Spring under heavy tension may require adjacent springs to be attached at every four or five holes, so the spring tension is distributed equally.



23. Attach the remaining spring until all springs are attached onto the frame.



24. Lay the cover pad on the outer edge so the springs are covered.



25. Tie all the cover pad's strings onto the top rail of the trampoline.





26. Proceed to TESTING THE TRAMPOLINE section of this manual before jumping on the trampoline.



ENCLOSURE PARTS LIST

ITEM	NAME	6' QTY	8' QTY	10' QTY	12' QTY	14' QTY	15' QTY	16' QTY
A	Quick Clamp	12	12	16	16	16	20	24
B	Pole Cap	6	6	8	8	8	10	12
C	Pole Bottom	6	6	8	8	8	10	12
D	Uper Pole	6	6	8	8	8	10	12
E	Lower Pole	6	6	8	8	8	10	12
F	Foam Tube	12	12	16	16	16	20	24
G	Safety Net	1	1	1	1	1	1	1



SAFETY ENCLOSURE ASSEMBLY

WARNING: Two adults in good physical condition are required for the following assembly, For your safety, you should wear proper shoes and clothing. Failure to follow these instruction and warning may result in injury.

NOTE: Pictures may vary slightly with the different trampoline models.

15. Slide the foam tube over a pole, as shown above. Repeat for all poles.



16. Insert the pole cap onto the upper pole, and insert the pole bottom onto the lower pole. Then insert the lower pole into the upper pole use push bottom. Repeat for all poles.



17. Place the safety enclosure mesh on trampoline tidily, ready for the next step.

18. Slide the enclosure poles you assembled in STEP 2 into the safety enclosure mesh pole jacket.



19. Repeat STEP 4 for all the enclosure poles. Make sure you insert the poles firmly into the jacket.



20. You may need another person to hold the enclosure pole in place while you clamp the pole to the leg supports in the next step.



21. Use the quick clamp to secure the enclosure pole to the lower pole to the top rail's welded tube (not to the leg extension).
22. Use the quick clamp to secure the enclosure pole to the leg base's vertical section (not to the leg extension).



23. Repeat STEP 6 to STEP 8 for the remaining poles, both upper and lower places.



24. Safety enclosure hooks when released should look like the above picture.




25. Attach the hooks to the nearest triangle ring of the mat. If you find it difficult to attach the hooks to the triangle rings go to STEP 12.

26. Attach the hook to the ring portion of the spring.



27. Zip the entrance close, and fasten all the entrance hooks. Supervisors must re-zip and re-hook all the entrance hooks securely before jumping begins.

28. Proceed to *Testing the Trampoline* section of this manual before jumping on the trampoline.





TESTING THE TRAMPOLINE

After you have assembled the trampoline it is important that you perform the following safety checks:

Using the tools provide please ensure that all nuts and bolts are tightly in place do not over tighten.

Check underneath the trampoline to ensure that all the springs are hooked on securely to the frame.

Check that the floor is even and the trampoline does not move and is firmly on the ground.

Check that the spring pad is completely covering the springs and outer circle of the trampoline frame.

SAFTEY ENCLOSURE:

Check all the upright poles on the enclosure to ensure that they are locked in to place securely.

Check the netting to ensure that during assembly there is not tears in the netting prior to use.

Checking the zipper and entrance of Net functions properly.

Ensure that all the hooks are attached to the springs “V” rings securely.

Once all the checks have been performed and the trampoline has passed all the initial assembly checks you can then proceed to check the stability of the trampoline. One person must get on the trampoline and bounce in the centre for approximately 5 minutes to ensure that the trampoline is sturdy and has been placed on a suitable location, if the trampoline is unsteady you will need 4 persons to move the trampoline to a more suitable location and repeat the checks again until everything secure and sturdy.

Please remember to follow the safe user guide at all times and enjoy lots of fun with your new trampoline.