




Uživatelský manuál – CZ

IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10



Obsah

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE	3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
ZAPOJENÍ	5
VŠEOBECNÉ INFORMACE	5
NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE	7
POPIS DISPLEJE OVLÁDACÍHO PANELU CPI	7
PROGRAMY CPI	9
POPIS DISPLEJE OVLÁDACÍHO PANELU PT10 A PT7	18
PROGRAMY PT10 A PT7	21
ÚDRŽBA	24
STAVBA PÁSU – NÁKRESY	26
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	36

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE

Z bezpečnostních důvodů musí být běžecský pás uzemněn. Při případné poruše trenážeru se tím sníží riziko zasažení elektrickým proudem. Přístroj je vybaven uzemňovacím kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovacím kolíkem. Napájecí kabel je nutno zapojit do zásuvky, která je řádně uzemněna v souladu s místními pravidly a nařízeními.

Nebezpečí – Nesprávné zapojení uzemňovacího kolíku může vést k zasažení elektrickým proudem. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem, jestliže si nejste jisti, zda je přístroj uzemněn. Nepokoušejte se jakkoliv upravovat dodanou zástrčku. Jestliže zástrčka nepasuje do elektrické zásuvky, nechejte elektrickou zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.

Zástrčku napájecího kabelu je nutno zapojit přímo do elektrické zásuvky – nepoužívejte žádné adaptéry.

- Umístěte přístroj tak, abyste měli dobrý přístup k elektrické zásuvce.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání přístroje vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

Před prvním použitím běžecského pásu si přečtěte všechny pokyny.

HROZÍ RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM: po každém použití pásu nebo před jeho čištěním odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.


VAROVÁNÍ: předcházejte popáleninám, vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem a zraněním a dodržujte následující pokyny:

1. Nevzdalujte se od přístroje po jeho zapojení do elektrické sítě. Odpojte přístroj z elektrické sítě, jestliže jej zrovna nebudete používat nebo se chystáte provádět údržbu.
2. Děti a postižení lidé mohou přístroj používat pouze za dozoru dospělé osoby. Dohled dospělé osoby je nutný také v případě, že jsou děti a postižení lidé v blízkosti přístroje.
3. Používejte pás pouze k účelům, ke kterým byl navržen, a které jsou popsány v tomto manuálu. Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem.
4. Nikdy pás nepoužívejte, jestliže není zcela v pořádku nebo je poškozen napájecí kabel nebo jestliže je od vody. Pro opravu kontaktujte naše servisní centrum.
5. Napájecí kabel nesmí být v blízkosti zdroje tepelného záření.
6. Nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů v přístroji.
7. Nepoužívejte přístroj venku.
8. Před odpojením z elektrické sítě vypněte nejdříve přístroj pomocí tlačítek.
9. Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
10. Z bezpečnostních důvodů nesmí dojít k poškození napájecího kabelu. Po použití přístroje odpojte napájecí kabel a uschovejte jej na bezpečné místo, kde nemají přístup děti.
11. **VAROVÁNÍ**
Jestliže nebude přístroj po delší dobu používán, odpojte a vyjměte ovládací panel a uschovejte jej na místě, kam nemají děti přístup.
12. **POZOR**
Při nastupování na spuštěný běžecský pás a sestupování z pásu buďte opatrní, hrozí riziko úrazu.
Před prvním použitím si přečtěte celý manuál.
13. **POZOR**
Před prováděním údržby odpojte přístroj z elektrické sítě, abyste se neporanili o jeho pohyblivé díly.
14. **VAROVÁNÍ**

Před čištěním a prováděním údržby odpojte přístroj z elektrické sítě, hrozí riziko zasažení elektrickým proudem.

USCHOVEJTE SI TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zapojení napájecího kabelu do elektrické sítě:




Poznámka: jedná se pouze o ilustrační obrázek. Zástrčka Vašeho napájecího kabelu a elektrická zásuvka se mohou lišit. Zástrčku v žádném případě neupravujte.

NAPÁJENÍ

Běžecský pás je určen pro používání v zemi, ve které jej lze zakoupit. V jiných státech se mohou požadavky na napájení měnit. O používání pásu v jiném státě se poraďte s našim servisním centrem.

UMÍSTĚNÍ

Při výběru vhodného místa pro umístění běžecského pásu je důležité dbát na jeho dobrou dostupnost a zajistit kolem něj dostatečný volný prostor.



- Strana, z níž se na pás nenastupuje – je třeba alespoň 20 cm volného prostoru.
- Strana, z níž se na pás nastupuje – je třeba alespoň 90 cm volného prostoru.
- Přední strana pásu – je třeba alespoň 30 cm volného prostoru.
- Zadní strana pásu – je třeba alespoň 180 cm volného prostoru.

Přístroj je třeba z bezpečnostních důvodů takto řádně umístit. Pro případ nehody musí být okolo přístroje zajištěn dostatek volného prostoru.

ZAPOJENÍ


Před zahájením používání běžeckého pásu je třeba jej řádně uzemnit. Správným uzemněním přístroje snížíte riziko zasažení elektrickým proudem. Přípojka napájecího kabelu je vybavena uzemňovacím vodičem a musí být zapojena do elektrické zásuvky, která je uzemněna podle místních předpisů a nařízení. Nepoužívejte žádné adaptéry – mohlo by dojít k narušení uzemnění přístroje, snížení bezpečnosti jeho používání nebo k poškození přístroje. Na takto vzniklá poškození se nevztahují záruční podmínky.

Nepokoušejte se jakkoliv upravovat dodanou zástrčku. Jestliže zástrčka nepasuje do elektrické zásuvky, nechejte elektrickou zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.

NASTAVITELNÉ NOŽKY


Jakmile umístíte přístroj na vhodné místo, vyrovnejte jej pomocí zadních nastavitelných nožek. Nastavte výšku nožek pomocí ručních matic.

Neupravujte nožky, je-li pás spuštěný. Přístroj vyrovnejte pomocí nožiček až poté, co jej vypnete pomocí hlavního tlačítka.



VŠEOBECNÉ INFORMACE **HLAVNÍ VYPÍNAČ**

Tlačítko vypínače se nachází na boční straně přístroje poblíž napájecího kabelu. Tlačítko lze přepnout do 2 pozic – ON (zapnuto) a OFF (vypnuto). Jestliže je přístroj zapojen do elektrické sítě a zapnut pomocí tlačítka, ozve se zvuková signalizace.



ELEKTRICKÝ JISTIČ

Elektrický jistič je umístěn vedle vypínače elektrického proudu. V případě přetížení elektrickým proudem se díky jističi přístroj vypne, což by mělo zabránit poškození přístroje. Jestliže se přístroj náhle vypne bez zvukové signalizace a nesvíí žádná tlačítka, bude pravděpodobně třeba znovu zapnout jistič. Pro opětovné zapnutí jističe stiskněte dostatečnou silou tlačítko. Ovládací panel by se měl znovu zapnout a mělo by dojít ke zvukové signalizaci.

POZOR

Sáhněte na napájecí kabel a zkuste, zda není horký – může být zapojen do nevhodné elektrické zásuvky. V tomto případě je třeba jej zapojit do jiné zásuvky.


NAPÁJECÍ KABEL

Napájecí kabel musí být zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Napájecí kabel musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od posuvných koleček, aby nedošlo k jeho poškození. Poškození napájecího kabelu může vést ke vzniku požáru nebo k poraněním v důsledku zasažení elektrickým proudem.

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE

POPIS DISPLEJE OVLÁDACÍHO PANELU CPI

Prostřednictvím displeje počítače jste schopni ovládat celý přístroj. Skládá se z informačních oken, okna s obdélníkovou sítí a tlačítek.



INFORMAČNÍ OKNA

Uživatelské údaje	Popis
TIME (ČAS)	Zobrazení času v minutách a vteřinách (minuty:vteřiny)
HEART RATE (TEPOVÁ FREKVENCE)	Zobrazení aktuální tepové frekvence při cvičení v úderech za minutu. (Zobrazuje se pouze v případě, že držíte snímače tepové frekvence nebo máte nasazený hrudní pás.)
KALORIE (CALORIES)	Zobrazení množství spotřebovaných kalorií během cvičení.
PACE (TEMPO)	Zobrazení času potřebného na překonání vzdálenosti 1 kilometru (1 mile).
DISTANCE (VZDÁLENOST)	Zobrazení dosažené vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.
AVG SPEED (PRŮMĚRNÁ RYCHLOST)	Zobrazení průměrné rychlosti při cvičení.
INCLINE (SKLON)	Zobrazení aktuálního sklonu pásu.
SPEED (RYCHLOST)	Zobrazení aktuální rychlosti během cvičení.











	(V kilometrech nebo mílich.)
--	------------------------------









OKNO S OBDÉLNÍKOVOU SÍTÍ

Toto okno slouží k zobrazení zvoleného cvičebního programu a jeho profilu. Blikající sloupeček znázorňuje aktuální fázi tréninku.

TLAČÍTKA

Tlačítka slouží k ovládání přístroje, nastavení sklonu pásu a nastavení rychlosti. Popis jednotlivých tlačítek:

	Tlačítko pro spuštění pásu.
	Tlačítko pro vložení údajů.
	Tlačítko pro zastavení pásu.
	Tlačítko pro pozvolné zastavení pásu.
	Přepínání mezi hodnotami parametrů: ČAS (TIME) – TEPOVÁ FREKVENCE (HEART RATE) – KALORIE (CALORIES) --- TEMPO (PACE) – VZDÁLENOST (DISTANCE) – PRŮMĚRNÁ RYCHLOST (AVG SPEED)
	Tlačítko pro nastavení rychlosti. Každým stisknutím se hodnota rychlosti zvýší o 0,1 mi. Pro rychlé zvýšení rychlosti tlačítko přidržte.
	Tlačítko pro nastavení rychlosti. Každým stisknutím se hodnota rychlosti sníží o 0,1 mi. Pro rychlé snížení rychlosti tlačítko přidržte.
	Tlačítko pro nastavení sklonu pásu. Každým stisknutím se sklon zvýší o 1 stupeň. Pro rychlé zvýšení sklonu tlačítko přidržte.
	Tlačítko pro nastavení sklonu pásu. Každým stisknutím se sklon sníží o 1 stupeň. Pro rychlé snížení sklonu tlačítko přidržte.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.

	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.
	Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon.






POZNÁMKA: jestliže chcete rychle zvýšit rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, je třeba toto nastavení potvrdit tlačítkem ENTER.


PROGRAMY CPI

K dispozici je manuální program (manual), program pro cvičení na čas (set time), program pro cvičení podle spotřebovaných kalorií (calories), program pro cvičení na základě dosažené vzdálenosti (distance), uživatelský program 1 a 2, program pro chůzi (walking), program pro běh (running), kardio program (cardio), intervalový program (interval), program pro spalování tuku (fat burn), program pro trénování výdrže (endurance) a program pro cvičení na základě tepové frekvence (HRC).

Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.


MANUÁLNÍ PROGRAM

1. Krok	<p>Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek  ,  ,  nebo  Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem  .</p> <p>Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber.</p>
---------	--

2. Krok	Stiskněte  .
---------	---













Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí.

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo tlačítek + a –.

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem  a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň.


Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.

NASTAVENÍ ČASU (TIME), KALORIÍ (CALORIES), VZDÁLENOSTI (DISTANCE)

1. Krok	Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek  ,  nebo  Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem  . Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber.
2. Krok	Použijte tlačítka  a  pro zvolení programu TIME/CALORIES/DISTANCE, potvrďte výběr tlačítkem  .
3. Krok	Pomocí tlačítek  ,  ,  ,  nastavte čas (time) / kalorie (calories) / vzdálenost a stiskněte  .


Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí.




















Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo tlačítek + a –.

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem  a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň.

Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.


UŽIVATELSKÝ PROGRAM 1 / UŽIVATELSKÝ PROGRAM 2

1. Krok	Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek  ,
---------	--

	 ,  nebo  Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem  . Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber.
2. Krok	Pomocí tlačítek  a  zvolte uživatelský program (CUSTOM) a potvrďte jej tlačítkem  .
3. Krok	Po nastavení každé z částí trati můžete využít  , nastavení každého sloupečku potvrďte tlačítkem  . Jakmile nastavíte všechny sloupečky, stiskněte  a na displeji se zobrazí doba cvičení.
4. Krok	Do paměti počítače lze uložit nastavení 2 uživatelských programů. Pomocí tlačítek  a  . Tlačítka  a  použijte pro nastavení rychlosti.
5. Krok	Pomocí tlačítek  ,  ,  ,  nastavte dobu cvičení. Stiskněte  pro zahájení cvičení.









Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí.











Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo tlačítek + a –.

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem  a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň.

Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.


CHŮZE (WALKING)/BĚH (RUNNING) /KARDIO (CARDIO)/INTERVALY (INTERVAL)/PÁLENÍ TUKU (FAT BURN)/VÝDRŽ (ENDURANCE)

1. Krok	Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek  ,  ,  nebo  Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem  . Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber.
2. Krok	Pomocí tlačítek  a  zvolte jeden z programů WALKING/RUNNING/INTERVAL/FAT BURN/ENDURANCE a potvrďte jej tlačítkem  .

3. Krok	Pomocí tlačítek  ,  ,  ,  zvolte jednu ze 3 obtížností cvičení a poté stiskněte  .
4. Krok	Pomocí tlačítek  ,  ,  ,  nastavte čas cvičení a poté stiskněte  .




















Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí.

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo tlačítek + a –.

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem  a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň.

Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.

KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE (HEART RATE CONTROL)

1. Krok	Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek  ,  ,  nebo  Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem  . Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber.
2. Krok	Pomocí tlačítek  a  zvolte program HRC a potvrďte jej tlačítkem  .
3. Krok	Pomocí tlačítek  ,  ,  ,  nastavte Váš věk. Výchozí hodnota je 25 let. Poté stiskněte  .
4. Krok	Pomocí tlačítek  ,  ,  ,  nastavte maximální hodnotu tepové frekvence v %. Výchozí hodnota je 60%, stiskněte  a poté  pro zahájení cvičení.

Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí.

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo tlačítek + a –.

ENTER

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem

Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.




Kontrola tepové frekvence se provádí každých 15 vteřin:





- A. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší než 50 tepů za minutu (nezávisle na cílové tepové frekvenci), zůstane sklon pásu na 0% a rychlost se zvýší o 0,1 mph každých 15 vteřin, dokud nedosáhne minimální nastavené hodnoty.
- B. Jestliže není aktuální tepová frekvence menší než cílová o více než 3 tehy za minutu, nezmění se rychlost ani sklon pásu.
- C. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší o 3-5 tepů než cílová tepová frekvence, zvětší se každých 30 vteřin sklon pásu o 0,5%.
- D. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší o 6-10 tepů než cílová tepová frekvence, zvětší se sklon pásu každých 30 vteřin o 1%.
- E. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší o 11-20 tepů než cílová tepová frekvence, zvětší se každých 15 vteřin sklon pásu o 1%.
- F. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší než cílová o více než 20 tepů, nedojde k žádné změně v nastavení pásu. V tomto případě je předpoklad, že došlo k chybě ve snímání tepové frekvence – zkontrolujte hrudní pás.
- G. Jestliže není aktuální tepová frekvence větší než cílová tepová frekvence o více než 3 tehy, nedojde k žádné změně v nastavení pásu.
- H. Jestliže je aktuální tepová frekvence větší než cílová tepová frekvence o více než 3 tehy, zmenší se sklon pásu každých 15 vteřin o 1%. Jakmile bude sklon pásu 0%, začne se snižovat rychlost o 0,1 mph každých 15 vteřin. Rychlost se bude snižovat, dokud nedosáhne minimální hodnoty nebo dokud není aktuální tepová frekvence v požadovaném rozmezí cílové tepové frekvence.

Uživatel může v případě potřeby **pás zastavit během cvičení stisknutím tlačítka STOP nebo vytažením bezpečnostního klíče.**

Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.

POZNÁMKA:

1. Stisknete-li při cvičení tlačítko , sníží se rychlost až na 0, ale sklon pásu se nezmění. Po zastavení se budou na displeji zobrazovat hodnoty naměřených parametrů: čas (time), tepová frekvence (heart rate), kalorie (calories), tempo (pace), vzdálenost (distance), avg speed (průměrná rychlost) – parametry se automaticky přepínají po 5 vteřinách. Na velkém obdélníkovém okně se zobrazí velký nápis STOP. Pro vynulování naměřených hodnot stiskněte tlačítko . Jestliže stisknete , začne se pás pohybovat minimální nastavenou rychlostí a informace o cvičení se budou přičítat k dříve naměřeným hodnotám parametrů.

2. Po stisknutí tlačítka  při cvičení se bude postupně pás zpomalovat, dokud se úplně nezastaví. Po zastavení můžete naměřené údaje resetovat tlačítkem  nebo pokračovat v jejich měření stisknutím tlačítka .
3. Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.

MANUÁLNÍ PROGRAM (MANUAL)

1. Uživatel může nastavit jeho hmotnost nebo pás okamžitě spustit tlačítkem START.
2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu.
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů (¼ míle). Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost.

PROGRAM PRO CVIČENÍ NA ČAS (TIME PROGRAM)

1. Po zvolení tohoto programu je třeba nastavit požadovanou dobu cvičení a stisknout tlačítko START pro zahájení cvičení. Čas se bude odpočítávat.
2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu.
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů (¼ míle). Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost.

PROGRAM ZÁVISLÝ NA SPOTŘEBĚ KALORIÍ (CALORIES)

1. Po zvolení tohoto programu je třeba nastavit množství kalorií spotřebovaných při cvičení. Stiskněte START pro zahájení cvičení. Spotřebované kalorie se budou odečítat od nastavené hodnoty.
2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu.
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů (¼ míle). Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost.

PROGRAM PRO NASTAVENÍ CÍLOVÉ VZDÁLENOSTI (DISTANCE)

1. Po zvolení tohoto programu je třeba nastavit požadovanou vzdálenost, kterou chcete při cvičení překonat. Stiskněte START pro zahájení cvičení. Vzdálenost se bude odečítat od nastavené hodnoty.
2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu.
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů (¼ míle). Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost.


PROGRAM PRO CHŮZI (WALKING)

Počáteční rychlost pásu je 0,5, maximální rychlost je 3,3 mph.

Uživatel si musí sám nastavit rychlost vyšší než 0,5 mph.

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1)			2. ÚROVEŇ (LEVEL 2)			3. ÚROVEŇ (LEVEL 3)		
Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost
1	0	0.5	1	0	0.5	1	2	0.5
2	3	0.5	2	4	0.5	2	8	0.5
3	7	0.5	3	9	0.5	3	11	0.5
4	1	0.5	4	1	0.5	4	1	0.5
5	5	0.5	5	7	0.5	5	8	0.5
6	9	0.5	6	11	0.5	6	13	0.5
7	3	0.5	7	3	0.5	7	4	0.5
8	0	0.5	8	0	0.5	8	0	0.5
9	5	0.5	9	7	0.5	9	8	0.5
10	9	0.5	10	11	0.5	10	13	0.5
11	0	0.5	11	0	0.5	11	2	0.5
12	3	0.5	12	6	0.5	12	6	0.5
13	7	0.5	13	10	0.5	13	11	0.5
14	1	0.5	14	1	0.5	14	4	0.5
15	5	0.5	15	7	0.5	15	10	0.5



1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami.
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin.

PROGRAM PRO BĚH (RUNNING)

Maximální možná rychlost je 8 mph.

Uživatel si musí sám nastavit rychlost.

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1)			2. ÚROVEŇ (LEVEL 2)			3. ÚROVEŇ (LEVEL 3)		
Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost
1	0	3	1	2	4.5	1	4	6
2	3	3	2	5	4.5	2	8	6
3	6	3	3	7	4.5	3	10	6
4	8	3	4	9	4.5	4	12	6
5	0	3	5	3	4.5	5	4	6
6	6	3	6	6	4.5	6	8	6
7	9	3	7	12	4.5	7	12	6
8	11	3	8	13	4.5	8	14	6
9	9	3	9	10	4.5	9	12	6
10	3	3	10	4	4.5	10	6	6
11	0	3	11	2	4.5	11	4	6
12	3	3	12	6	4.5	12	8	6
13	5	3	13	8	4.5	13	10	6
14	7	3	14	10	4.5	14	12	6
15	0	3	15	1	4.5	15	4	6



1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.

2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami.
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin.

INTERVALOVÝ PROGRAM (INTERVAL)

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1)			2. ÚROVEŇ (LEVEL 2)			3. ÚROVEŇ (LEVEL 3)		
Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost
1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	4	2.5	2	6	4	2	8	2.5
3	0	2.5	3	0	4	3	4	4
4	6	2.5	4	8	4	4	10	5.5
5	0	4	5	0	5.5	5	4	5.5
6	8	4	6	10	5.5	6	12	5.5
7	0	4	7	0	5.5	7	4	7
8	10	4	8	12	5.5	8	14	7
9	0	4	9	0	5.5	9	4	7
10	8	4	10	10	5.5	10	12	5.5
11	0	4	11	0	5.5	11	4	5.5
12	6	2.5	12	8	4	12	10	5.5
13	0	2.5	13	0	4	13	4	4
14	4	2.5	14	6	4	14	8	4
15	0	2.5	15	0	4	15	0	4



1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu.
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami.
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin.

KARDIO PROGRAM (CARDIO)

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1)			2. ÚROVEŇ (LEVEL 2)			3. ÚROVEŇ (LEVEL 3)		
Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost
1	0	1	1	0	1	1	0	1.5
2	3	2.5	2	5	2.5	2	7	2.5
3	5	4	3	7	4	3	9	4
4	7	4	4	9	4	4	11	5.5
5	5	2.5	5	7	4	5	9	5.5
6	3	1	6	5	2.5	6	7	4
7	0	1	7	0	1	7	0	2.5
8	0	1	8	0	1	8	0	1.5
9	0	1	9	0	1	9	0	2.5
10	3	1	10	5	2.5	10	7	4
11	5	2.5	11	7	4	11	9	5.5
12	7	4	12	9	4	12	11	5.5
13	5	4	13	7	4	13	9	4
14	3	4	14	5	4	14	7	4
15	0	4	15	0	4	15	0	4




1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu.
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami.
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin.

PROGRAM PRO PÁLENÍ TUKU (FAT BURN)

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1)			2. ÚROVEŇ (LEVEL 2)			3. ÚROVEŇ (LEVEL 3)		
Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost	Fáze	Sklon	Rychlost
1	0	2.5	1	0	2.5	1	0	4
2	4	2.5	2	6	4	2	8	4
3	0	4	3	4	4	3	4	5.5
4	6	4	4	8	5.5	4	12	5.5
5	0	5.5	5	4	5.5	5	4	5.5
6	10	4	6	12	4	6	14	4
7	0	5.5	7	4	5.5	7	4	5.5
8	10	5.5	8	12	5.5	8	14	5.5
9	0	5.5	9	4	5.5	9	4	5.5
10	10	4	10	12	4	10	14	4
11	0	5.5	11	4	5.5	11	4	5.5
12	6	4	12	8	5.5	12	12	5.5
13	0	4	13	4	4	13	4	5.5
14	4	4	14	6	4	14	8	5.5
15	0	4	15	0	4	15	0	5.5



1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko  pro zdvih/sklon pásu.
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami.
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin.

POPIS DISPLEJE OVLÁDACÍHO PANELU PT10 A PT7

Popis displeje modelu PT10 a PT7. Skládá se z informačních oken, okna s obdélníkovou sítí a tlačítek.



▲ Informační okna

▼ Tlačítka



INFORMAČNÍ OKNA











Uživatelské údaje	Popis
TIME (ČAS)	Zobrazení času v minutách a vteřinách (minuty:vteřiny)
HEART RATE (TEPOVÁ FREKVENCE)	Zobrazení aktuální tepové frekvence při cvičení v úderech za minutu. (Zobrazuje se pouze v případě, že držíte snímače tepové frekvence nebo máte nasazený hrudní pás.)
KALORIE (CALORIES)	Zobrazení množství spotřebovaných kalorií během cvičení.
INCLINE (SKLON)	Zobrazení aktuálního sklonu pásu.
DISTANCE (VZDÁLENOST)	Zobrazení dosažené vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.
PACE (TEMPO)	Zobrazení času potřebného na překonání vzdálenosti 1 kilometru (1 míle).
SPEED (RYCHLOST)	Zobrazení aktuální rychlosti během cvičení. (V kilometrech nebo mílích.)











OKNO S OBDÉLNÍKOVOU SÍTÍ

Toto okno slouží k zobrazení zvoleného cvičebního programu a jeho profilu. Blikající sloupeček znázorňuje aktuální fázi tréninku.

TLAČÍTKA









Tlačítka slouží k ovládání přístroje, nastavení sklonu pásu a nastavení rychlosti. Popis jednotlivých tlačítek:

	Tlačítko pro zahájení cvičení
	Tlačítko pro potvrzení nastavení
	Tlačítko pro zastavení cvičení
	Tlačítko pro pozvolné zastavení pásu
	Tlačítka pro nastavení obtížnosti cvičení
	Tlačítka pro nastavení sklonu. Každým stisknutím se sklon změní o 1 stupeň. Pro rychlé nastavení tlačítko přidrže.
	Tlačítka pro nastavení rychlosti. Každým stisknutím se rychlost změní o 0,1 míle. Pokud tlačítko přidržíte, bude jednotka přičítání/odečítání 1.0 míle.
	Tlačítko pro nastavení větráku. 3 stupně: off (vypnutý), low (jemné foukání), high (vysoká intenzita). Větrák lze používat pouze tehdy, když je vložen bezpečnostní klíč.
	Nastavení sklonu na 0%.
	Tlačítko pro rychlé zvýšení sklonu. V normálním režimu (GEN) na 8. stupeň, v rehabilitačním režimu (SIL) na 3. stupeň.

	Tlačítko pro rychlé zvýšení sklonu. V normálním režimu (GEN) na 15. stupeň, v rehabilitačním režimu (SIL) na 6. stupeň.
	Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti pásu – 2,5 mph v normálním režimu (GEN), 1,5 mph v rehabilitačním režimu (SIL)
	Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti pásu – 3,5 mph v normálním režimu (GEN), 2,5 mph v rehabilitačním režimu (SIL)
	Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti pásu – 4,5 mph v normálním režimu (GEN), 3,5 mph v rehabilitačním režimu (SIL)
	Tlačítko umožňující výběr z klasických programů: KARDIO (CARDIO), SPALOVÁNÍ TUKU (FAT BURN) A INTERVALOVÝ (INTERVAL).
	Tlačítko pro zvolení programu závislého na tepové frekvenci: CÍLOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE (TARGET), KOPEC (HILL), INTERVALOVÝ PROGRAM (INTERVAL)
	Tlačítko označující manuální program (MANUAL)
	Tlačítko pro zvolení cílového programu (GOAL): ČAS (TIME), VZDÁLENOST (DISTANCE), KALORIE (CALORIES)
	Tlačítko pro zvolení tréninkového programu (TRAINING): GERKIN, USB, CUSTOM 1, CUSTOM 2, CUSTOM 3.
	Tlačítko pro program, při kterém běží pás naopak (pouze pro PT10)

NASTAVENÍ









- PT7 a PT10 umožňují výběr ze 2 režimů: normální (GEN – GENERAL MARKET) a rehabilitační (SIL – REHAD/GERIATRIC MARKET):



1. Krok	Vyjměte bezpečnostní klíč.	
2. Krok	Přidrže současně tlačítka  a  po dobu 3 vteřin.	
3. Krok	Vložte zpět bezpečnostní klíč a pomocí tlačítek   zvolte režim.	
4. Krok	Stiskněte tlačítko  pro návrat zpět do režimu cvičení.	Pomocí tlačítek   zvolte zobrazení rychlosti v mílech (MPH) nebo kilometrech (KM) a potvrďte výběr tlačítkem  .
5. Krok	Systém provede automatickou kontrolu a poté se přepne přímo to režimu pro cvičení.	

PROGRAMY PT10 A PT7










Na výběr máte z následujících cvičebních programů: MANUÁLNÍ (MANUAL), PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE (H.R.C), CÍLOVÝ (GOAL), TRÉNINKOVÝ (TRAINING) a OPAČNÝ CHOD (REVERSE).



MANUÁLNÍ PROGRAM

<p>1. Krok</p>	<p>Zapněte přístroj. Stiskněte , nastavte hmotnost uživatele pomocí tlačítek  a  a nastavení potvrďte tlačítkem . Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 154 LBS. Pro rychlé spuštění pásu, bez nastavení hmotnosti, stiskněte .</p>
<p>2. Krok</p>	<p>Stiskněte  a poté , nebo přímo pro rychlé spuštění pásu jen .</p>










Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a .

CÍLOVÝ PROGRAM (GOAL)

<p>1. Krok</p>	<p>Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek  a .</p>
<p>2. Krok</p>	<p>Stiskněte .</p>
<p>3. Krok</p>	<p>Pomocí tlačítek  a  zvolte parametr: ČAS (TIME), VZDÁLENOST (DISTANCE) nebo KALORIE (CALORIES) a stiskněte .</p>
<p>4. Krok</p>	<p>Nastavte dobu cvičení, vzdálenost nebo hodnotu spotřebovaných kalorií pomocí  a .</p>
<p>5. Krok</p>	<p>Stiskněte .</p>

Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a .













KLASICKÝ PROGRAM (CLASSIC)

1. Krok	 
2. Krok	 <p>Stiskněte</p>
3. Krok	  <p>Pomocí tlačítek zvolte režim: KARDIO (CARDIO), SPALOVÁNÍ TUKU (FAT BURN) nebo INTERVALOVÝ (INTERVAL) a stiskněte</p> 
4. Krok	  <p>Pomocí tlačítek nastavte dobu cvičení.</p>
5. Krok	 <p>Stiskněte</p>











Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek



PROGRAM PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE (H.R.C.)

1. Krok	 	
2. Krok	 <p>Stiskněte</p>	
3. Krok	  <p>Pomocí tlačítek zvolte režim: CÍLOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE (TARGET), KOPEC (HILL), INTERVALOVÝ (INTERVAL) a stiskněte</p> 	
4. Krok	V případě zvolení programu TARGET	V případě zvolení programu HILL nebo INTERVAL
5. Krok	  <p>Pomocí tlačítek nastavte maximální hodnotu cílové tepové frekvence v % a stiskněte</p> 	  <p>Pomocí tlačítek nastavte dobu cvičení, poté stiskněte</p> 





TRÉNINKOVÝ PROGRAM (TRAINING)

1. Krok	  Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek
2. Krok	 Stiskněte
3. Krok	  Pomocí tlačítek zvolte režim: GERKIN, USB, CUSTOM 1, CUSTOM 2 nebo CUSTOM 3 a stiskněte  . Pomocí tlačítek   nastavte čas a stiskněte  .
4. Krok	 Stiskněte

Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek



OBRÁCENÝ CHOD (REVERSE)

1. Krok	  Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek
2. Krok	 Stiskněte
3. Krok	 Stiskněte

Poznámka:

1. Při obráceném chodu pásu je maximální rychlost 3 mph.

2. Během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek



3. Při cvičení v tomto programu nelze použít tlačítka



Tímto způsobem nelze regulovat rychlost pásu.

4. Pokud chce po skončení cvičení v tomto programu uživatel zvolit jiný program, musí přidržet tlačítko





1. Po stisknutí tlačítka bude pás pozvolna snižovat sklon a zastavovat se.



2. Po stisknutí tlačítka se pás zastaví, ale sklon se nezmění.
3. Všechny naměřené hodnoty parametrů se budou po cvičení zobrazovat po dobu 5 minut, poté se počítač přepne do pohotovostního režimu.
4. Jestliže není počítač používán v pohotovostním režimu po dobu 5 minut, přepne se do režimu spánku. Pro zapnutí počítače stiskněte jakékoliv tlačítko.

HLÁŠENÍ CHYB

1. Pokud se na displeji zobrazí E1, došlo k poruše hnacího motoru.
2. Pokud se na displeji zobrazí E6, došlo k poruše signálu zdvihového motoru.
3. Pokud se na displeji zobrazí E7, došlo k poruše zdvihového motoru.
4. Pokud se na displeji zobrazí USB ERR, nebylo nalezeno USB.
5. Pokud se na displeji zobrazí USB DATA ERR, znamená to, že jsou data na USB ve špatném formátu. V tomto případě zkontrolujte data na USB.

ÚDRŽBA

Přestože jsou výrobky Steelflex velice kvalitní, doporučujeme učinit taková preventivní opatření, aby nedošlo k poškození Vašeho přístroje.

ČIŠTĚNÍ

Při povrchovém čištění používejte pouze jemné čisticí prostředky a měkký kus látky. Čisticí prostředky se nesmí dostat do žádné vnitřní části přístroje. Při čištění si navlhčete hadřík a nečistoty setřete.


- Pravidelně čistěte povrch přístroje.
- Předcházejte hromadění nečistot a pravidelně pás vysávejte.
- Provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození částí přístroje v důsledku opotřebení – kontrolujte hlavně pás a běžeckou desku.
- Udržujte plochu pod přístrojem v čistotě.


Část	Denně	Týdně	Měsíčně	1x za 3 měsíce	1x za půl roku
Fixační šroub ovládacího panelu					Zkontrolujte stav
Rám	Očistěte				Zkontrolujte stav
Ovládací panel	Očistěte		Zkontrolujte stav		
Bezpečnostní tlačítko pro zastavení	Odzkoušejte				
Napájecí kabel			Zkontrolujte stav		
Povrch běžeckého pásu		Očistěte (použijte vysavač)			
Napnutí pásu			Zkontrolujte stav		
Zadní nožky				Seříd'te	
Pás V				Seříd'te	
Řemen motoru				Očistěte	



VAROVÁNÍ


Před čištěním nebo prováděním údržby přístroje vždy nejdříve odpojte napájecí kabel.


STAVBA PÁSU – NÁKRESY
















- M4X10L Křížový šroub
- M4 Podložka
- M4 Ozubená jistící podložka



Kabel pro přísun el. energie 9541051







Přepětový chránič 9541052















ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

	SEVEN SPORT, s. r. o. Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264 Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191) Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz
	Zastoupení pro Slovensko: INSPORTLINÉ, s.r.o. , Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082 Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk Fax: +421(0)326 526 705 Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejece: