



Uživatelský manuál – CZ
IN 6351 Běžecký pás inSPORTline OFFICER



DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte pozorně všechny pokyny v tomto manuálu. Manuál uschovejte pro případ potřeby.

Tento obrázek je pouze ilustrační. Za odlišnosti ve specifikaci produktu nenese výrobce žádnou odpovědnost.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE	4
SEZNAM DÍLŮ	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL	8
NÁŘADÍ	8
SCHÉMA	9
MONTÁŽ	10
SKLADOVÁNÍ	13
OVLÁDACÍ PANEL	14
POPIS TLAČÍTEK	14
FUNKCE	15
CVIČEBNÍ PROGRAMY	16
ÚDRŽBA	17
ČIŠTĚNÍ	17
SKLADOVÁNÍ	17
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18
SEŘÍZENÍ PŘÍSTROJE	18
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	18
NASTAVENÍ SKLONU	19
NANÁŠENÍ MAZIVA	19
ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA NA SPODNÍ DESCE	19
PROTAHOVACÍ CVIKY	20
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	23

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto přístroje je vždy nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření a následující bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

NEBEZPEČÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

Po skončení cvičení a před zahájením montáže či údržby vždy odpojte přístroj z elektrické sítě.

POZNÁMKA: Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazům nebo poškození přístroje.

VAROVÁNÍ: Předcházejte vzniku popálenin, zasažení elektrickým proudem a dalším úrazům tím, že budete dodržovat následující pokyny:

- Nikdy nenechávejte běžecský pás bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti. Po skončení cvičení a před zahájením servisu vypněte přístroj pomocí hlavního vypínače a odpojte jej z elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj k účelům, ke kterým není určen a které nejsou popsány v tomto manuálu. Nepoužívejte žádná příslušenství, která nebyla doporučena výrobcem.
- Běžecský pás nepoužívejte, pokud není plně funkční nebo je poškozen napájecí kabel či jeho zástrčka. Pokud je přístroj jakkoliv poškozen, utrpěl pád nebo přišel do kontaktu s vodou, předejte jej k opravě či kontrole příslušnému servisnímu oddělení.
- Údržbu provádějte pouze tak, jak je uvedeno v tomto manuálu. Nepokoušejte se přístroj upravovat jakýmkoliv jiným způsobem, než který je popsán v manuálu. Pokud dojde k poškození přístroje nebo jakýmkoliv jiným problémům, přestaňte jej používat a kontaktujte naše servisní oddělení.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže jsou ucpány větrací otvory. Čistěte větrací otvory od prachu, vlasů a dalších nečistot.
- Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Při zvedání a přesouvání přístroje netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je přístroj používán, zamezte přístupu dětí a domácích zvířat. Tento přístroj by měly používat pouze dospělé osoby. Lidé s jakýmkoliv handicapem by na přístroji neměli cvičit ani se pohybovat v jeho blízkosti bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj na špatně odvětrávaných místech s nedostatkem vzduchu a ve vlhkém prostředí (tam, kde jsou používány rozprašovače, spreje atd.)
- Udržujte přístroj v suchu. Uchovejte tento manuál.
- Nepokládejte na přístroj žádné přikrývky a nepoužívejte jej v blízkosti zdrojů tepla. Přehřátí přístroje by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná zranění.
- Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Do otvorů v přístroji nekládejte žádné předměty.
- Běžecský pás umístěte na pevný a rovný povrch a zajistěte okolo něj dostatečně velký prostor (alespoň 2m). Dostatek volného prostoru je ke cvičení nezbytně důležitý.
- Běžecský pás je určen pouze pro domácí použití.
- Na přístroji nemůže současně cvičit více než jedna osoba.
- Ke cvičení na běžecském pásu používejte pohodlné a vhodné oblečení. Nikdy necvičte naboso, v ponožkách nebo otevřené obuvi. Vždy používejte sportovní obuv. Nevhodné je příliš volné oblečení, protože by se mohlo o přístroj zachytit.
- Při cvičení se vždy přidržujte madel.
- Po složení a při přesouvání přístroje se vždy ujistěte, že je jistící kolík ve správné pozici.
- Děti mladší 12-ti let by se neměly v blízkosti běžecského pásu pohybovat bez dozoru.

- Před vytažením napájecího kabelu z elektrické sítě přístroj vypněte pomocí hlavního síťového vypínače.
- Děti, začátečníci a osoby se sníženými motorickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi mohou na běžecím pásu cvičit pouze za dohledu osoby, která je obeznámí se správným způsobem používání přístroje a bude odpovědná za jejich bezpečnost. U dětí je třeba dohlížet na to, aby nepoužívaly přístroj ke hře.
- Pro okamžité zastavení pásu zatáhněte za provázek od bezpečnostního klíče. Pro opětovné spuštění pásu vložte bezpečnostní klíč zpět do ovládacího panelu a stiskněte tlačítko START.
- **POZOR – HROZÍ RIZIKO ÚRAZU** – Předcházejte úrazům a buďte mimořádně opatrní při nastupování a sestupování z pásu. Před prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál.
- **Maximální hmotnost uživatele by neměla přesahovat 180 kg.**

Poznámka: Majitel běžecího pásu je povinen obeznámit s těmito bezpečnostními pokyny všechny uživatele přístroje.

VAROVÁNÍ: Běžecí pás připojujte pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce (viz pokyny týkající se uzemnění přístroje).

USCHOVEJTE TENTO MANUÁL

UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE

Z bezpečnostních důvodů musí být běžecí pás uzemněn. Při případné poruše trenážeru se tím sníží riziko zasažení elektrickým proudem. **Přístroj je vybaven uzemňovacím kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovacím kolíkem. Napájecí kabel je nutno zapojit do zásuvky, která je řádně uzemněna v souladu s místními pravidly a vyhláškami.**

NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapojení uzemňovacího kolíku může vést k zasažení elektrickým proudem. **Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem, jestliže si nejste jisti, zda je přístroj uzemněn. Nepokoušejte se jakkoliv upravovat dodanou zástrčku. Jestliže zástrčka nepasuje do elektrické zásuvky, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáře.**

Před zapojením napájecího kabelu si musíte být zcela jisti, že elektrická zásuvka odpovídá zástrčce.

- Přístroj může být zapojen do elektrické sítě pouze tehdy, když je elektrická zásuvka řádně uzemněná a při napětí proudu 220V (50/60Hz).
- Je-li běžecí pás spuštěn, nedávejte pod něj ruce ani chodidla a nesahejte na pohyblivé části stroje.
- Přístroj nepokládejte na koberec, je-li výška vlasu větší než 1,3cm.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že je pás správně seřízen, že se pohybuje ve středu běžecí desky a že je veškerý vnější spojovací materiál bezpečně utažen.

VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Obzvláště v případě, že jste starší 35 let nebo trpíte jakýmkoliv zdravotními obtížemi. Před prvním použitím jakéhokoliv cvičebního stroje je vždy třeba si nejdříve přečíst všechny pokyny v manuálu.

Za případné újmy na zdraví či škody na majetku vzniklé při používání tohoto výrobku neneseme žádnou odpovědnost. Necvičte na přístroji, jestliže k němu nejsou připevněny všechny ochranné krytky, zejména u dětí by mohlo dojít k vážným úrazům.

POZOR: Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte všechny pokyny v tomto uživatelském manuálu. Uchovejte manuál pro případ potřeby.

SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
001	Hlavní rám	1
002	Šroub pro nastavení zadního válce (M8x70mm)	2
003L	Koncová krytka hlavního rámu – levá	1
003R	Koncová krytka hlavního rámu – pravá	1
004	Zadní podpěra pro nastavení sklonu	1
005	Samořezný šroub (ST3x20mm)	4
006	Samojistící matice (M6)	8
007	Samořezný šroub (M4x16mm)	10
008	Samořezný šroub (M4x50mm)	4
009	Imbusový šroub (M8x40mm)	2
010L	Levý sloupek	1
010R	Pravý sloupek	1
011	Šroub (M4x12mm)	3
012	Matice (M4)	3
013	Průchodka (Ø6x21x10)	2
014	Distanční podložka (Ø18xØ10.5x31mm)	2
015	Kryt motoru	1
016	Přední krytka hlavního rámu – obdélníková (Ø25x50)	2
017	Šroub (M8x35mm)	1
018	Koncová krytka k boční podpěře A (Ø 20)	1
019	Nylonová podložka (M8)	2
020	Samojistící matice (M8)	6
021	Boční podpěra – vnitřní část A (F20x285mm)	1
022	Hranatá vložka (F23xF20.3x42)	1
023	Jistící kolík (Ø8xØ22x71)	1
024	Boční podpěra - vnější část B (F25.4x1.5x465)	1
025	Šroub (M8x40mm)	1
026	Koncová krytka k boční podpěře B (Ø25.4)	1
027	Šroub (M8x60mm)	2
028	Stavěcí nožka (M10xØ28x40)	5
029	Ovládací panel (1040)	1
030	Držák ovládacího panelu	1

031L	Polyuretanová opěrka – levá	1
031R	Polyuretanová opěrka – pravá	1
032	Kabel od snímače rychlosti – spodní část I (600mm)	1
033	Kabel od snímače rychlosti – střední propojovací část II (1250mm)	1
034	Kabel od snímače rychlosti – horní část III (1050mm)	1
035	Napájecí kabel (1.8M-1.0/3C)	1
036	Motor	1
037	Řídící deska	1
038	Zdířka pro napájecí kabel	1
039	Hlavní proudový vypínač AC (střídavý proud)	1
040	Proudová pojistka	1
041	Podložka (M4)	2
042	Kabel od proudové pojistky (120mm)	1
043	Kabel od řídící desky (480mm)	1
044	Kabel od hlavního vypínače (80mm)	1
045	Řemen (180J5)	1
046	Přední válec (Ø40x599)	1
047	Běžecový pás (2140x508x1.6)	1
048	Běžecová deska (557.6x940x18)	1
049	Šroub (M6x33mm)	8
050L	Levý nášlap	1
050R	Pravý nášlap	1
051	Tlumící podložka pod desku (48x32x5)	6
052	Šroub (M8x45mm)	1
053	Úchyt motoru	1
054	Šroub (M8x12mm)	2
055	Zadní válec (Ø40x599)	1
056	Šroub pro upevnění zadní krytky (M4x8mm)	4
057	Základna	1
058	Koncová krytka madla (Ø41xØ28.5x40)	2
059	Pěnový grip (Ø30xØ37x537)	2
060	Transportní kolečko (Ø8.5xØ50x23)	2
061	Křížový šroub (M6x33)	4
062	Pravý snímač tepu s rychlými tlačítky + kabel (1150mm 3P)	1

063	Levý snímač teploty s tlačítky Mode a On/Off + kabel (1150mm 3P)	1
064	Samojistící matice (M10)	4
065	Šroub (M10x100mm)	2
066	Nalepovací příchytka kabelu	2
067	Distanční podložka pod přední válec (Ø13.5xØ8.5x24mm)	2
068	Madla	1
069	Plastový držák na láhev	2
070	Držák na tablet	1
071	Bezpečnostní klíč (SD-7934-1)	1
072	Imbusový šroub (M6x12mm)	3
073	Ruční šroub pro upevnění počítače	2
074	Podložka (Ø20xØ10.5x1.5)	2
075	Horní deska	1
076	Spodní deska	1
077	Kabel (400mm)	1
078	Kloboučková matice M8	2
079	Křížový šroub (M3x10)	2
080	Příchytka kabelu (20x20x7)	5
081	Pneumatický píst	1
082	Koncová krytka zadní podpěry rámu (Ø50)	2
083	Podpěra běžecké desky	1
084	Distanční podložka (Ø16xØ11x15.5mm)	2
085	Šroub (M10x40mm)	2
086	Uzemňovací vodič (120mm)	1
087	Samořezný šroub (ST3x15mm)	4
088	Příčná podpěra spodní desky	1
089	Šroub (M8x16mm)	12
090	Pérová podložka (M8)	14
091	Podložka (Ø17xØ8.2x1.5)	4
092	Prohnutá podložka M8	8
093	Imbusový šroub (M6x43mm)	4
094	Imbusový šroub (M6x50mm)	4
095	Pérová podložka (M6)	11
096	Elektrická zásuvka	1

097	Imbusový šroub (M8x100mm)	2
-----	------------------------------	---

SPOJOVACÍ MATERIÁL



(89) Imbusový šroub, vypouklá hlava (M8x16mm)
12 KUSŮ




(90) Pérová podložka (M8)
12 KUSŮ



(91) Podložka (Ø17xØ8.2x1.5)
4 KUSY




(92) Prohnutá podložka M8
8 KUSŮ




(97) Imbusový šroub, válcová hlava (M8x100mm)
2 KUSY

NÁŘADÍ



Imbusový klíč, velikost: 6mm
1 KUS




Imbusový klíč + křížový šroubovák, velikost: 5mm
1 KUS

SILIKONOVÝ OLEJ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ




Silikonový olej
1 KUS


SCHEMA



MONTÁŽ



Nářadí:



Imbusový klíč + křížový šroubovák
Velikost: 5mm

KROK 1:

Zasuňte levý sloupek (10L) do základny (57) a zajistěte jej pomocí třech šroubů (M8x16mm)(89), třech pérových podložek (M8)(90), dvou prohnutých podložek (M8)(92) a jedné podložky (Ø17xØ8.2x1.5)(91). Šrouby utáhněte pomocí dodaného imbusového klíče (vel. 5mm), ale nedotahujte je úplně. Propojte kabel I (32) vycházející ze základny (57) a kabel II (33) vycházející z pravého sloupku (10R). Následně zasuněte pravý sloupek (10R) do základny (57) a zajistěte jej pomocí třech šroubů (M8x16mm)(89), třech pérových podložek (M8)(90), dvou prohnutých podložek (M8)(92) a jedné podložky (Ø17xØ8.2x1.5)(91). Šrouby utáhněte pomocí dodaného imbusového klíče (vel. 5mm), ale nedotahujte je úplně.

POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste před zahájením montáže či přesouvání přístroje požádali o pomoc další osobu.

SPOJOVACÍ MATERIÁL PŘITÁHNĚTE AŽ PO DOKONČENÍ KROKU 3.

SPOJOVACÍ MATERIÁL:



(89) Imbusový šroub, vypouklá
hlava (M8x16mm)
6 KUSŮ




(90) Pérová podložka (M8)
6 KUSŮ




(91) Podložka (Ø17xØ8.2x1.5)
2 KUSY



(92) Prohnutá podložka M8
4 KUSY



Nářadí:




Imbusový klíč
Velikost: 6mm

KROK 2:


Připevněte spodní desku (76) k levému a pravému sloupku (10L, 10R) pomocí dvou imbusových šroubů (M8x100mm)(97). Zašroubujte šrouby pomocí dodaného imbusového klíče (vel. 6mm), ale nedotahujte je úplně.

ŠROUBY PŘITÁHNĚTE AŽ PO DOKONČENÍ KROKU 3.

SPOJOVACÍ MATERIÁL:



(97) Imbusový šroub, válcová hlava
(M8x100mm)
2 KUSY



KROK 3:

Propojte kabel II (33) vedoucí z pravého sloupku (10R) s kabelem III (34) vedoucím z madel (68). Poté připevněte madla (68) k pravému a levému sloupku (10R, 10L) pomocí třech šroubů (M8x16mm)(89), třech pérových podložek (M8)(90), dvou prohnutých podložek (M8)(92) jedné podložky (Ø17xØ8.2x1.5)(91). Zašroubujte šrouby pomocí dodaného imbusového klíče (vel. 5mm). Připevněte k ovládacímu panelu (29) bezpečnostní klíč (71). Umístěte držák pro tablet (70) na horní desku (75).

DŮLEŽITÉ: Při nasazování madel (68) na pravý a levý sloupek (10R, 10L) zasuněte kabely do pravého sloupku (10R) a dávejte pozor, abyste kabely neskřípli.

POZNÁMKA: NYNÍ PŘITÁHNĚTE KLÍČEM VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, KTERÝ NEBYL DOTAŽEN BĚHEM KROKU 1-3.



(89) Imbusový šroub, vypouklá hlava (M8x16mm)
6 KUSŮ



(90) Pérová podložka (M8)
6KUSŮ



(91) Podložka (Ø17xØ8.2x1.5)
2 KUSY




(92) Prohnutá podložka M8
4 KUSY


SKLADOVÁNÍ

SLOŽENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

A




B



Uchopte běžecký pás za zadní část rámu a opatrně jej zvedejte do vertikální polohy, dokud neuslyšíte zaklapnutí jistícího kolíku. Než začnete přístroj přesouvat, ujistěte se, že je rám řádně zajištěn pomocí jistícího kolíku (viz obrázek A a B). Při přesouvání nakloňte přístroj na kolečka a odtačte jej na požadované místo. Běžecký pás skladujte na čistém a suchém místě, kde nemají přístup děti.

ROZLOŽENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

C



D




Jednou rukou uchopte běžecký pás za zadní část rámu, druhou rukou zatáhněte za jistící kolík a opatrně položte běžeckou desku na zem. Měli byste slyšet zapadnutí jistícího kolíku. (Viz obrázek C a D).

POZNÁMKA: Při rozkládání pásu si nestoupejte pod hlavní rám.

Při skládání a rozkládání vždy pevně přidržujte běžeckou desku, aby nedošlo k žádným úrazům.

OVLÁDACÍ PANEL



RYCHLÝ START:

Zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače umístěného na přední straně. Po zapnutí dojde k automatickému testu systému, který trvá 2 vteřiny, poté se ozve 2 vteřinová zvuková signalizace a displej se přepne do režimu pro nastavení rychlosti. Před zahájením cvičení zkontrolujte, zda je do ovládacího panelu správně vložen bezpečnostní klíč a nezapomeňte si pomocí upínky připnout bezpečnostní klíč k oblečení. Při spuštění běžeckého pásu stůjte na postranních nášlapcích, nikoliv na běžecké ploše.

V režimu TIME můžete změnit nastavení hodin (CLOCK). Při změně času nejdříve zadejte hodiny pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN. Po stisknutí tlačítka MODE přejdete k nastavení minut, pro vložení požadované hodnoty použijte opět tlačítka SPEED UP a SPEED DOWN. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka STOP/ENTER. Režim nastavení se automaticky vypne po 6 vteřinách nečinnosti. Po dokončení nastavení se displej přepne do cvičebního režimu.

Pro zahájení cvičení stiskněte tlačítko START. Než se pás uvede do pohybu, zobrazí se na displeji odpočet časového intervalu 3 vteřin („3-2-1“). Počáteční rychlost běžeckého pásu bude 0.6 km/h. V příslušných oknech se bude zobrazovat doba cvičení (TIME), uběhnutá vzdálenost (DISTANCE), množství spotřebovaných kalorií (CALORIES) a tepová frekvence (PULSE). Aktuální tepová frekvence se začne měřit 4-5 vteřin poté, co uchopíte oběma rukama snímače tepu na madlech. Pro přesnost měření je důležité, abyste opravdu měli na snímačích obě ruce. Pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN na ovládacím panelu lze během cvičení zvýšit/snížit rychlost pásu. Rychlost lze nastavit v rozsahu 0.6km/h až 8km/h. Pro okamžitou změnu rychlosti na přednastavenou hodnotu můžete použít tlačítka 2KM / 4KM / 6KM / 8KM, které jsou umístěné na ovládacím panelu. Pás můžete během cvičení kdykoliv zastavit pomocí tlačítka STOP/ENTER. Tlačítkem START pás opět spustíte. Pás lze rovněž zastavit vyjmutím bezpečnostního klíče.

POPIS TLAČÍTEK

START: Toto tlačítko stiskněte pro spuštění pásu.

START/ENTER: Tlačítko sloužící k potvrzení času (po zadání minut v režimu pro nastavení hodin), zastavení pásu a potvrzení parametrů nezbytných pro měření tělesného tuku: gender (pohlaví), age (věk), height (výška), weight (hmotnost). V uživatelských programech (USER1, USER2) slouží toto tlačítko k potvrzení cvičebního profilu a délky tréninku.

MODE: Toto tlačítko se používá k potvrzení hodin (v režimu pro nastavení času) a dále pak k výběru cvičebního cíle: time (čas), distance (vzdálenost), calories (spotřebované kalorie). Pomocí tohoto tlačítka rovněž zvolíte funkci Body Fat (měření tělesného tuku).

PROGRAM: Tlačítko, pomocí kterého se volí cvičební program: P1, P2, P3, P4, P5, USER1, USER2.

SPEED UP: Během nastavení času slouží toto tlačítko ke zvýšení počtu minut a hodin. Pomocí tohoto tlačítka se také zvyšuje hodnota parametrů: time (délka cvičení), distance (uběhnutá vzdálenost), calories (spotřebované kalorie). V režimu Body Fat slouží k přepínání mezi mužským a ženským pohlavím a ke zvýšení hodnoty těchto údajů: age (věk), height (výška), weight (hmotnost). V přednastavených programech (P1-P5) se používá toto tlačítko ke zvýšení hodnoty času. V uživatelských programech (USER1, USER2) slouží během nastavení času a rychlosti k přičítání jednotek. Ve všech cvičebních režimech slouží toto tlačítko ke zvýšení rychlosti. Rychlost lze nastavit v rozsahu 0.6km/h až 8km/h.

SPEED DOWN: Během nastavení času slouží toto tlačítko ke snížení počtu minut a hodin. Pomocí tohoto tlačítka se také snižuje hodnota parametrů: time (délka cvičení), distance (uběhnutá vzdálenost), calories (spotřebované kalorie). V režimu Body Fat slouží k přepínání mezi mužským a ženským pohlavím a ke snížení

hodnoty těchto údajů: age (věk), height (výška), weight (hmotnost). V přednastavených programech (P1-P5) se používá toto tlačítko ke snížení hodnoty času. V uživatelských programech (USER1, USER2) slouží během nastavení času a rychlosti k odečítání jednotek. Ve všech cvičebních režimech slouží toto tlačítko ke snížení rychlosti. Rychlost lze nastavit v rozsahu 0.6km/h až 8km/h.

SPEED INSTANT KEY (2KM / 4KM / 6KM / 8KM): Pro okamžitou změnu rychlosti na příslušnou hodnotu (2km/h, 4km/h, 6km/h nebo 8km/h) stiskněte jedno z tlačítek umístěných na ovládacím panelu.

FUNKCE

TIME: Měření délky cvičení v minutách a vteřinách. Před zahájením cvičení lze nastavit požadovaný čas cvičení. Pro nastavení požadované doby cvičení mačkejte tlačítko MODE, dokud se nerozblíká okno pro zobrazení času. Pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN nastavte požadovaný čas (jednotka přičítání/odečítání: 1 minuta). Tento parametr lze nastavit v rozsahu 5:00 až 99:00 (jednotka: minuty). Jakmile nastavíte požadovaný čas, stiskněte tlačítko START pro zahájení cvičení. Nastavený časový interval se začne odpočítávat po vteřinách. Jakmile bude dosažena hodnota 0:00, ozve se zvuková signalizace a pás se automaticky zastaví.

SPEED: Zobrazení aktuální rychlosti v rozsahu 0.6km/h až 8km/h. Rychlost pásu lze zvýšit/snížit pomocí tlačítek SPEED UP/SPEED DOWN umístěných na ovládacím panelu a na madle. Pro okamžitou změnu rychlosti na přednastavenou hodnotu stiskněte jedno z tlačítek 2KM / 4KM / 6KM / 8KM, tato tlačítka jsou rovněž umístěna na ovládacím panelu.

DISTANCE: Měření uběhnuté vzdálenosti. Před zahájením cvičení lze nastavit vzdálenost, kterou hodláte při cvičení uběhnout. Pro nastavení vzdálenosti mačkejte tlačítko MODE, dokud se nerozblíká okno pro zobrazení vzdálenosti. Pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN nastavte požadovanou vzdálenost (jednotka přičítání/odečítání: 0.1km). Vzdálenost lze nastavit v rozsahu 0.50km až 99.90km. Jakmile nastavíte požadovanou vzdálenost, stiskněte tlačítko START pro zahájení cvičení. Uběhnutá vzdálenost se bude odečítat od nastavené hodnoty. Jakmile bude dosažena hodnota 0:00, ozve se zvuková signalizace a pás se automaticky zastaví.

CALORIES: Měření množství kalorií spotřebovaných během cvičení. Před zahájením cvičení si můžete nastavit, kolik kalorií chcete při následujícím cvičení spotřebovat. Pro nastavení kalorií mačkejte tlačítko MODE tak dlouho, dokud se nerozblíká příslušné okno na displeji. Pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN zadejte požadované množství kalorií (jednotka přičítání/odečítání: 10 kalorií). Tento parametr lze nastavit v rozsahu 20 až 9990 kalorií. Jakmile nastavíte počet kalorií, stiskněte START pro zahájení cvičení. Kalorie spotřebované během cvičení se budou odečítat od nastavené hodnoty. Jakmile spotřebujete nastavené množství kalorií, ozve se zvuková signalizace a pás se automaticky zastaví.

PULSE: Snímání aktuální tepové frekvence. Tepová frekvence se začne zobrazovat 4-5 vteřin poté, co uchopíte oběma rukama snímače tepu na madlech. Snímače musí být v kontaktu s oběma dlaněmi. Měření nebude přesné, jestliže uchopíte pouze jeden snímač. Proto je důležité, abyste opravdu uchopili oba dva snímače.

FUNKCE BODY FAT:

Funkce BODY FAT slouží ke změření tělesného tuku a lze ji zapnout v manuálním režimu. Pro výběr této funkce slouží tlačítko MODE. Mačkejte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí „BODY FAT“. Na displeji se rozblíká ukazatel pohlaví (gender). Jako výchozí je nastaveno mužské pohlaví. **Fe** označuje ženské, **Ma** mužské pohlaví. Zvolte pohlaví pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN a pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko STOP/ENTER. Poté bude třeba zadat Váš věk (age). Výchozí hodnota tohoto parametru je 25 let. Pro nastavení Vašeho věku opět použijte tlačítka SPEED UP a SPEED DOWN. Věk lze nastavit v rozsahu 10 až 80let. Stiskněte STOP/ENTER pro potvrzení a přejděte k nastavení výšky (height). Výchozí hodnota tohoto parametru je 176 cm. Zadejte Vaši výšku pomocí tlačítek SPEED UP a SPEED DOWN. Výšku uživatele lze nastavit v rozsahu 140 až 250 cm. Potvrďte zadanou výšku tlačítkem STOP/ENTER a přejděte k nastavení hmotnosti. Výchozí hodnota tohoto parametru je 56 kg. Použijte tlačítka SPEED UP a SPEED DOWN pro nastavení Vaší hmotnosti. Hmotnost lze nastavit v rozsahu 30 až 200 kg. Stiskněte STOP/ENTER pro potvrzení tohoto údaje a uchopte oběma rukama snímače tepové frekvence. Po pár vteřinách se v okně SPEED ukáže procentuální vyjádření tělesného tuku a v okně PULSE se bude zobrazovat aktuální tepová frekvence.

	Optimální množství tělesného tuku		Nadváha
Pohlaví	< 30 let	> 30 let	

Muž	14-20%	17-23%	Nad 25%
Žena	17-24%	20-27%	Nad 30%

CVIČEBNÍ PROGRAMY

PŘEDNASTAVENÉ CVIČEBNÍ PROGRAMY (P1-P5)

K dispozici je 5 různých přednastavených cvičebních programů (P1-P5). Pomocí tlačítka PROGRAM zvolte jeden z pěti programů. Rozbliká se okno TIME, což znamená, že je třeba nastavit požadovanou délku cvičení. Výchozí čas je nastaven na 30 minut. Použijte tlačítka SPEED UP a SPEED DOWN pro zvýšení/snížení hodnoty tohoto parametru. Čas lze nastavit v rozsahu 5:00 až 99:00 (jednotkou jsou minuty). Pro zahájení cvičení stiskněte tlačítko START. Rychlost pásu se bude při cvičení měnit automaticky dle profilu zvoleného programu. Při cvičení se bude po vteřinách odpočítávat nastavený časový interval. Jakmile bude dosažena hodnota 0:00, ozve se zvuková signalizace a pás se automaticky zastaví.

P1										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RYCHLOST (KM/H)	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RYCHLOST (KM/H)	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
P2										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RYCHLOST (KM/H)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RYCHLOST (KM/H)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P3										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RYCHLOST (KM/H)	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RYCHLOST (KM/H)	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P4										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RYCHLOST (KM/H)	1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	1.0	3.0	4.0	5.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RYCHLOST (KM/H)	4.0	3.0	1.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
P5										
INTERVAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RYCHLOST (KM/H)	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	3.0	3.0	4.0	6.0	3.0
INTERVAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RYCHLOST (KM/H)	3.0	4.0	6.0	3.0	3.0	4.0	6.0	3.0	2.0	1.0

UŽIVATELSKÉ CVIČENÍ PROGRAMY (USER1, USER2)

K dispozici jsou 2 uživatelské programy (USER1, USER2), tudíž si mohou nastavit vlastní cvičební profil dva různí uživatelé přístroje. Pro zvolení cvičebního programu použijte tlačítko PROGRAM.

Nastavení času (TIME):

Před cvičením bude třeba zadat požadovanou dobu cvičení (TIME). Výchozí čas je nastaven na 30 minut. Použijte tlačítka SPEED UP a SPEED DOWN pro zvýšení/snížení hodnoty tohoto parametru. Čas lze nastavit v rozsahu 5:00 až 99:00 (jednotkou jsou minuty). Pro potvrzení zadané hodnoty stiskněte tlačítko STOP/ENTER.

Nastavení rychlosti (SPEED):

Nejdříve bude třeba zadat, jaká bude rychlost během prvního časového intervalu. K nastavení rychlosti slouží tlačítka SPEED UP a SPEED DOWN. Potvrďte nastavení prvního intervalu stisknutím tlačítka STOP/ENTER. Uživatelský program je rozdělen do 20 časových intervalů a je třeba předem nastavit, jaká bude v jednotlivých intervalech rychlost pásu. Stejným způsobem jako u prvního intervalu zadejte, jaká bude rychlost ve zbývajících 19 intervalech. Jakmile nastavíte cvičební profil, stiskněte pro zahájení cvičení tlačítko START. Rychlost pásu se bude během cvičení měnit automaticky v závislosti na předchozím nastavení cvičebního profilu. Délku jednoho intervalu lze spočítat tak, že vydělíte celkový čas číslem 20 (každý interval představuje přesně 1/20 z celkové doby cvičení). Při cvičení se bude čas odečítat od nastavené hodnoty. Jakmile bude dosažena hodnota 0:00, ozve se zvuková signalizace a pás se automaticky zastaví.

POZNÁMKA: Po 4 minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku, ve kterém se na displeji budou zobrazovat pouze hodiny a pokojová teplota.

V režimu spánku nebudou zbývající funkce aktivní, ale nastavené údaje a informace o cvičení se uchovají a zobrazí se po stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby uživatel během cvičení neměnil rychlost najednou o více než 3km/h.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Před zahájením údržby a čištění přístroj vypněte a odpojte jej z elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

ČIŠTĚNÍ

K čištění běžeckého pásu používejte měkký hadřík a jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Dávejte pozor, aby nebyl nadměrně vlhkosti vystaven ovládací panel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození elektroniky.

Nevystavujte běžecký pás a obzvláště ovládací panel přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k poškození displeje.

SKLADOVÁNÍ


Běžecký pás skladujte v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že je hlavní vypínač přepnutý do pozice OFF (vypnuto) a napájecí kabel vytažen z elektrické zásuvky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout.	1. Není zapojen do elektrické sítě. 2. Není vložen bezpečnostní klíč. 3. Nejsou v pořádku pojistky v domácnosti. 4. Není v pořádku pojistka běžecského pásu.	1. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. 2. Vložte bezpečnostní klíč. 3. Zkuste pojistky vypnout a zapnout, případně kontaktujte elektrikáře. 4. Počkejte pět minut a poté zkuste hlavní síťový vypínač opět zapnout.
Pás prokluzuje.	Pás není dostatečně napnutý.	Seříd'te běžecský pás.
Při chůzi či běhu vydává pás nadměrný hluk.	1. Na běžecké desce není dostatek maziva. 2. Pás je příliš napnutý.	3. Naneste silikonový olej. 4. Seříd'te běžecský pás.
Pás není vycentrován.	Špatné seřízení zadního válce.	Vycentrujte běžecský pás.

SEŘÍZENÍ PŘÍSTROJE

CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU




Pás byl seřízen výrobcem, ale při přepravě nebo používání může dojít k jeho povolení.

Při dlouhodobém používání přístroje se pás lehce roztáhne. Pokud se pás začne posouvat směrem doleva, spusťte jej při rychlosti 2-3km/h. Pomocí dodaného imbusového klíče otočte levý šroub zadního válce o ¼ otočky ve směru hodinových ručiček. Podívejte se, zda se pás posouvá zpět do středu běžecké desky. Tento postup opakujte, dokud nebude pás opět vycentrován.

Pokud se pás posouvá směrem doprava, spusťte jej při rychlosti 2-3km/h a otočte pravý šroub zadního válce o ¼ otočky ve směru hodinových ručiček. Podívejte se, zda se pás posouvá zpět do středu běžecké desky. Tento postup opakujte, dokud nebude pás opět vycentrován.



Jestliže pás při chůzi či běhu prokluzuje, vypněte přístroj pomocí hlavního vypínače a odpojte jej z elektrické sítě. Pomocí dodaného imbusového klíče otočte levý i pravý šroub zadního válce o ¼ otočky ve směru hodinových ručiček. Oba šrouby otočte o stejný počet stupňů. Poté zapněte přístroj a spusťte pás při rychlosti 2-3km/h. Vyzkoušejte, zda pás při chůzi stále prokluzuje. Tento postup opakujte, dokud nebude problém vyřešen.

NASTAVENÍ SKLONU



Jednou rukou uchopte běžeckou desku za zadní část rámu. Zvedněte hlavní rám a pomocí podpěry nastavte požadovaný sklon pásu.

NANÁŠENÍ MAZIVA




Silikonový olej
1 KUS

Běžecký pás byl řádně promazán silikonovým olejem již při jeho výrobě. Jelikož se tento druh oleje neodpařuje, měl by být při dodání pás již optimálně promazán. Za normálních podmínek jej nebude třeba znovu promazat. Pás je třeba promazat, jestliže se zvýší jeho odpor a začne drhnout o běžeckou desku. Pás po stranách nadzvedněte a naneste silikonový olej rovnoměrně do středu běžecké desky. Před spuštěním pásu počkejte 1 minutu, než se olej „usadí“.

POZOR: K mazání pásu použijte pouze silikonové oleje. Nepoužívejte žádné jiné typy maziva, mohlo by dojít k poškození přístroje. Nenanášejte na běžeckou desku příliš mnoho oleje. Přebytečné mazivo je třeba setřít čistým hadříkem.

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA NA SPODNÍ DESCE



Pro použití elektrické zásuvky (96) na spodní desce (76) je třeba připojit její napájecí kabel do běžné elektrické zásuvky ve zdi. Hlavní napájecí kabel (35) neslouží k přívodu elektrické energie do zásuvky (96).

PROTAHOVACÍ CVIKY

Zahřívací fáze je nesmírně důležitá, měla by předcházet každému cvičení a měla by trvat 2-5 minut. Organismus by se měl na následnou nejdříve zátěž připravit. Při této fázi dochází k zahřátí organismu, protažení svalů, rozproudění krevního oběhu a k většímu okysličení svalů.

V závěrečné fázi tréninku tyto cviky opakujte pro zmírnění bolesti namáhaného svalstva a **zklidnění organismu**. Účelem je přivést organismus zpět do klidového stavu. V této fázi by měly cviky sloužit ke snížení tepové frekvence a zklidnění srdeční činnosti.

Kroužení hlavou

Nakloňte hlavu směrem k pravému rameni, měli byste cítit protažení levé strany krku. Poté hlavu zakloňte, ústa nechte otevřená. Nakloňte hlavu směrem k levému rameni a nakonec hlavu předkloňte a snažte se ji přitáhnout k hrudníku.



Střídaté zvedání ramen

Zvedejte střídatě ramena směrem nahoru a setrvejte vždy v krajní poloze alespoň 1 vteřinu.



Protahnutí boční strany trupu

Volně zvedněte ruce nad hlavu. Snažte se jednu ruku zvednout co nejvýše a táhnout ji směrem nahoru. V krajní poloze setrvejte alespoň 1 vteřinu a poté protáhněte stejným způsobem druhou stranu těla.



Protahení čtyřhlavého svalu stehenního

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o zeď. Postavte se na pravou nohu, levou pokrčte v koleni a snažte se přitáhnout patu levé nohy co nejbližší k hýždím. V krajní poloze setrvejte 15 vteřin a opakujte cvik na druhou nohu.



Protahení vnitřní strany stehna

Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, aby se Vaše chodidla dotýkala. Snažte se tlačit chodidla co nejbližší k pánvi a lokty tlačte kolena jemně směrem dolů k podlaze. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin.



Přitažení k palcům

Pomalou se předkloňte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem dolů k palcům. V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin.



Protažení kolenních šlach

Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní polovinu těla co nejblíže k palci. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin. Opakujte cvik na obě nohy.



Protažení lýtky a Achillovy šlachy

Opřete se o zeď, levou nohu přisuňte blíže ke stěně a pravou posuňte směrem dozadu, ramena směřují směrem dopředu. Propněte pravou nohu a chodidlo levé nohy držte na zemi. Pokrčte levou nohu a snažte se přitáhnout pánev směrem ke zdi. Setrvejte v krajní poloze po dobu alespoň 15 vteřin. Poté protáhněte stejným způsobem levou nohu.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: